

## SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

## SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

## SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数		5G												LTE								3G (W-CDMA)					
			2.0GHz 帯	1.7GHz 帯	900MHz 帯	700MHz 帯	2.3GHz 帯	2.5GHz 帯	3.4GHz 帯	3.7GHz 帯	3.5GHz 帯	4.5GHz 帯	28GHz 帯	700MHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯			
	バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*			
Apple 携帯端末	iPad Air (第3世代)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	11インチiPad Pro												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	12.9インチiPad Pro (第3世代)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPhone XS												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPhone XS Max												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPhone XR												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPad (第6世代)												○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPhone X												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPhone 8												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPhone 8 Plus												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	10.5インチiPad Pro												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	12.9インチiPad Pro (第2世代)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPad (第5世代)												○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPhone 7												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPhone 7 Plus												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	9.7インチiPad Pro												○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPhone SE												○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
	12.9インチiPad Pro (第1世代)												○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPhone 6s Plus												○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPhone 6s												○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPad mini 4												○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
Android 携帯端末	AQUOS sense10	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	*2	○	○		○	○	○	○						
	Lenovo TAB8	○	○		○		○	○	○	○			○	○		○	○		○	○	○	○						
	motorola razr 60s	○	○		○		○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	○	○	○						
	Xperia 10 VII	○	○		○		○	○	○	○					*2	○	○		○	○	○	○						
	Google Pixel 10 Pro Fold	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○						
	Google Pixel 10	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○						

## SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数	5G												LTE								3G (W-CDMA)						
		2.0GHz 帯	1.7GHz 帯	900MHz 帯	700MHz 帯	2.3GHz 帯	2.5GHz 帯	3.4GHz 帯	3.7GHz 帯	3.5GHz 帯	4.5GHz 帯	28GHz 帯	700MHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯				
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*		
Google Pixel 10 Pro		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○								
Google Pixel 10 Pro XL		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○								
Samsung Galaxy Z Fold7		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○								
Samsung Galaxy Z Flip7		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○								
motorola edge 60s pro		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	○				
AQUOS R10		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○	○	○	○	○								
Pocket WiFi 5G A503SH			○		○		○	○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○							
Xperia 1 VII		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
AQUOS R9 pro		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
DIGNO® Tab2 5G		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	○				
Samsung Galaxy A25 5G		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	○				
Samsung Galaxy S25 Ultra		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	○				
Samsung Galaxy S25		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	○				
arrows We2		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○							
motorola razr 50 ultra		○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	○				
motorola razr 50s		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	○				
Xiaomi 14T Pro		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○		
DIGNO® BX3		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○							
DIGNOR® BX3 Plus		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○							
DIGNO® BX3 カメラレス		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○							
AQUOS sense9		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○							
AQUOS wish4		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○							
Pocket WiFi 5G A401ZT			○		○		○	○	○	○	○							○	○			○	○	○	○	○	○	
Google Pixel 9 Pro Fold		○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	
Google Pixel 9 Pro XL		○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	
Google Pixel 9 Pro		○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	
Google Pixel 9		○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	
AQUOS R9		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○							

## SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

## SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

## SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数	5G												LTE								3G (W-CDMA)						
		2.0GHz 帯	1.7GHz 帯	900MHz 帯	700MHz 帯	2.3GHz 帯	2.5GHz 帯	3.4GHz 帯	3.7GHz 帯	3.5GHz 帯	4.5GHz 帯	28GHz 帯	700MHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯				
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*		
Android	Pocket WiFi 5G A101ZT	○		○		○		○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LEITZ PHONE 1	○		○		○		○	○	○			○	○*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Xperia 1 III	○		○		○		○	○	○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AQUOS R6	○		○		○		○	○	○			○	○*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	razr 5G	○		○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dynabook Chromebook C1												○		○					○	○			○	○			○
	ThinkPad X1 Fold							○					○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Redmi Note 9T	○		○		○		○	○				○	○	○	○	○			○	○	○		○	○	○	○	○
	AQUOS sense5G	○		○		○		○	○	○			○	○*2	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Pocket WiFi 5G A004ZT	○		○		○		○	○			○	○			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Google Pixel 5	○		○		○		○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Google Pixel 4a (5G)	○		○		○		○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AQUOS zero5G basic	○		○		○		○	○	○			○	○*2	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Xperia 5 II	○		○		○		○	○				○			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Libero 3												○			○				○	○			○	○		○	○
	SoftBank A002ZT												○			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シンプルスマホ5												○*2	○	○					○	○	○		○	○	○	○	○
	Google Pixel 4a												○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AQUOS R5G	○		○		○		○	○				○	○*2	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ZTE Axon 10 Pro 5G							○					○			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LG V60 ThinQ 5G	○*3		○		○		○	○				○			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	OPPO Reno3 5G	○		○		○		○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DIGNO® ケータイ3															○				○	○	○		○	○		○	○
	DIGNO® ケータイ3 for Biz															○				○	○	○		○	○		○	○
	LG G8X ThinQ												○			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AQUOS sense3 plus												○	○*2	○	○	○			○	○	○		○	○	○	○	○

## SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数		5G												LTE								3G (W-CDMA)					
			2.0GHz 帯	1.7GHz 帯	900MHz 帯	700MHz 帯	2.3GHz 帯	2.5GHz 帯	3.4GHz 帯	3.7GHz 帯	3.5GHz 帯	4.5GHz 帯	28GHz 帯	700MHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯			
	バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*			
AQUOS zero2												○	○*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AQUOS sense3 basic												○	○*2	○	○			○	○		○	○	○	○	○	○		
DIGNO® BX												○			○			○	○			○	○		○	○		
Xperia 5												○			○	○		○	○		○	○	○	○	○	○		
Google Pixel 4												○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Google Pixel 4 XL												○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Pocket WiFi 809SH												○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Lenovo Yoga C630												○			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Pocket WiFi 802ZT												○			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
かんたん携帯10															○			○	○			○	○		○	○	○	
Lenovo TAB5															○			○	○			○	○		○	○	○	
LG K50												○			○			○	○			○	○		○	○	○	
arrows U												○			○			○	○			○	○		○	○	○	
Xperia 1												○			○	○		○	○	○	○	○		○	○	○		
AQUOS R3												○	○*2	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Google Pixel 3a												○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○		
Google Pixel 3a XL												○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○		
AQUOS ケータイ 3															○			○	○			○	○		○	○	○	
Android One S5												○			○			○	○			○	○		○	○	○	
HUAWEI Mate 20 Pro												○	○	○	○	○				○	○		○	○	○	○	○	
AQUOS R2 compact												○	○*1	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	
AQUOS zero												○			○	○		○	○		○	○	○		○	○	○	
Xperia XZ3												○			○	○		○	○		○	○	○		○	○	○	
Google Pixel 3												○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	
Google Pixel 3 XL												○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	
HUAWEI Mate 10 Pro												○	○	○	○	○				○	○		○	○	○	○	○	○

## SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数		5G												LTE								3G (W-CDMA)					
			2.0GHz 帯	1.7GHz 帯	900MHz 帯	700MHz 帯	2.3GHz 帯	2.5GHz 帯	3.4GHz 帯	3.7GHz 帯	3.5GHz 帯	4.5GHz 帯	28GHz 帯	700MHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯			
	バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*			
Xperia XZ2													○			○	○		○	○		○			○			
AQUOS R2													○	○*1		○	○		○	○		○			○			
HUAWEI nova lite 2													○			○			○	○		○			○			
DIGNO® J																○			○	○		○			○			
シンプルスマホ 4																○			○	○		○			○			
DIGNO® ケータイ2 for Biz																○			○	○		○			○			
Lenovo TAB4																○			○	○		○			○			
Android One S3																○			○	○		○			○			
AQUOS sense basic																○			○	○		○			○			
Simply																○			○			○			○			
Simply B																○			○			○			○			
Xperia™ XZ1													○			○	○		○	○	○	○			○			
AQUOS R compact																○	○		○	○	○	○			○			
MediaPad M3 Lite s																○			○	○		○			○			
DIGNO® ケータイ2																○			○	○		○			○			
Libero 2																○			○	○		○			○			
SoftBank 604HW																○	○		○	○	○	○			○			
HTC U11													○	○*1	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○		
Xperia™ XZs																○			○	○		○			○			
AQUOS R													○			○	○		○	○	○	○			○			
AQUOS ea																○			○	○		○			○			
DIGNO® G																○			○	○		○			○			
Pocket WiFi 601HW																○	○		○	○	○	○						
Pocket WiFi 602HW																○	○		○	○	○	○			○			
Xperia™ XZ																○			○	○		○			○			
STAR WARS Mobile																○			○	○		○			○			

## SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数	5G												LTE								3G (W-CDMA)						
		2.0GHz 帯	1.7GHz 帯	900MHz 帯	700MHz 帯	2.3GHz 帯	2.5GHz 帯	3.4GHz 帯	3.7GHz 帯	3.5GHz 帯	4.5GHz 帯	28GHz 帯	700MHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯				
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*		
AQUOS Xx3 mini															○				○	○		○			○		○	
	AQUOS ケータイ 2														○				○	○		○			○		○	
Lenovo TAB3															○				○	○		○			○		○	
	MediaPad T2 Pro														○				○	○		○			○		○	
SoftBank 503LV														○*1	○	○				○	○		○	○	○	○	○	
	シンプルスマート														○				○	○		○			○		○	
DIGNO® F															○				○	○		○			○		○	
	AQUOS Xx3														○				○	○		○			○		○	
Xperia™ X Performance															○				○	○		○			○		○	
	DIGNO® ケータイ for Biz														○				○	○		○			○		○	
DIGNO® ケータイ															○				○	○		○			○		○	
	かんたん携帯9														○				○	○		○			○		○	
AQUOS Xx2 mini															○				○	○		○			○		○	
	AQUOSケータイ																									○		○
Lenovo TAB2																○				○	○		○			○		○
	AQUOS Xx2														○				○	○		○			○		○	
モバイルシアター															○										○		○	
	Nexus 6P														○		○	○			○	○			○	○	○	
Xperia™ Z5																○				○	○		○			○		○
	Pocket WiFi 501HW															○				○	○		○					
AQUOS CRYSTAL 2															○				○	○		○			○		○	
	AQUOS Xx														○				○	○		○			○		○	
Xperia™ Z4																○				○	○		○			○		○
	かんたん携帯8																									○		○
COLOR LIFE 5 WATERPROOF																										○		○
	Galaxy S6 edge														○*1		○			○	○		○			○		○

※ 端末が実装している周波数帯について「○」を掲載しています。（\*印はソフトバンクが使用していない周波数帯です。）

※ 「○」が付いている場合においても、機種欄に記載する端末をソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合については、端末の動作保証を行いうものではありません。

## SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数	5G												LTE							3G (W-CDMA)					
		2.0GHz 帯	1.7GHz 帯	900MHz 帯	700MHz 帯	2.3GHz 帯	2.5GHz 帯	3.4GHz 帯	3.7GHz 帯	3.5GHz 帯	4.5GHz 帯	28GHz 帯	700MHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯		
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*

※ 「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。

※ NTTドコモとKDDIが使用している通信方式・周波数帯は総務省ホームページをご覧下さい。

※Apple製品については、メーカー公式ホームページ上にも記載の製品仕様を基に情報掲載しております。

\* 1下記端末はバンド18非搭載

AQUOS R2/HTC U11/SoftBank 503LV/Galaxy S6 edge/AQUOS R2 compact (HTC U11は、OSがAndroid 7.0以前の場合にはバンド26も利用不可)

\* 2 下記端末はバンド26非搭載

DIGNO® Tab2 5G/DIGNO® BX3/AQUOS sense9/AQUOS wish4/AQUOS R9/Xperia 10 VI/シムレススマホ7/Xperia 1 VI/LEITZ PHONE 3/DuraForce EX/AQUOS wish3/AQUOS R8 pro/Xperia 10 V/Google Pixel 7a/Xperia 1 V Gaming Edition/Xiaomi 12T Pro/LEITZ Google Pixel 8a/PHONE 2/LEITZ/PHONE 2Xperia 5 IV/シムレススマホ6/AQUOS wish/BALMUDA Phone/AQUOS zero6/LEITZ PHONE 1/AQUOS R6/AQUOS sense5G/AQUOS zero5G basic/シムレススマホ5/AQUOS R5G/AQUOS sense3 plus/AQUOS zero2/AQUOS sense3  
\* 3 下記端末はバンドIX非搭載

Redmi Note 10T

• TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple, iPad, iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。