

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	5G							LTE							3G(W-CDMA)						
	700MHz帯	1.7GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯		
	バンド n28	バンド n3	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
Xperia 10 IV	○	○	○	○	○				○	○	○			○	○	○		○			○
AQUOS R7	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○			○
Xperia 1 IV	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○		○			○
Lenovo 300e Chromebook Gen3								○	○	○	○			○	○			○			○
Redmi Note 10T	○	○	○	○	○			○	○					○	○	○	○*3	○			○
シンプルスマホ6	○	○	○	○	○				○*2	○	○			○	○			○			○
iPhone SE(第3世代)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPad Air(第5世代)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
AQUOS wish	○	○	○	○	○				○*2	○	○			○	○			○			○
OPPO A55s 5G	○	○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
BALMUDA Phone	○	○	○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○		○			○
DIGNO® BX2	○	○	○	○	○			○						○	○	○		○			○
Google Pixel 6 Pro	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
Google Pixel 6	○	○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
Lenovo TAB6	○	○	○	○	○			○			○			○	○	○		○			○
arrows We	○	○	○	○	○						○			○	○	○		○			○
Xperia 5 III	○	○	○	○	○			○			○	○		○	○	○		○			○
AQUOS zero6	○	○	○	○	○		○		○*2					○	○	○		○			○
iPhone 13 Pro Max	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 13 Pro	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	5G							LTE							3G(W-CDMA)						
	700MHz帯	1.7GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯		
	バンド n28	バンド n3	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
iPhone 13	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 13 mini	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPad mini (第6世代)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPad (第9世代)								○	○	○	○	○	○	○			○	○			○
Google Pixel 5a (5G)	○	○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
Pocket WiFi 5G A101ZT	○	○	○	○	○			○			○	○		○	○	○		○			○
LEITZ PHONE 1	○	○	○	○	○			○	○*2	○	○	○		○	○	○		○			○
AQUOS R6	○	○	○	○	○			○	○*2	○	○	○		○	○	○		○			○
12.9インチiPad Pro (第5世代)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
11インチiPad Pro (第3世代)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
Xperia 1 III	○	○	○	○	○		○	○			○	○		○	○	○		○			○
Dynabook Chromebook C1								○			○			○	○			○			○
razr 5G	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
ThinkPad X1 Fold				○				○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
Redmi Note 9T	○	○	○	○				○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
AQUOS sense5G	○	○	○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○	○	○			○
Pocket WiFi 5G A004ZT	○	○	○	○			○	○			○			○	○	○		○			○
iPhone 12 Pro	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 12 Pro Max	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 12	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	5G							LTE							3G(W-CDMA)						
	700MHz帯	1.7GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯		
	バンド n28	バンド n3	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
iPhone 12 mini	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
Google Pixel 5	○	○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
Google Pixel 4a (5G)	○	○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
AQUOS zero5G basic	○	○	○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○	○	○			○
Xperia 5 II	○	○	○	○				○			○	○		○	○	○		○			○
iPad (第8世代)								○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
iPad Air (第4世代)								○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
Libero 3								○			○			○	○			○			○
SoftBank A002ZT								○			○	○		○	○	○		○			○
シンプルスマホ5									○*2	○	○			○	○		○	○			○
Google Pixel 4a								○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
iPhoneSE (第2世代)								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
AQUOS R5G	○	○	○	○				○	○*2	○	○	○		○	○	○	○	○			○
ZTE Axon 10 Pro 5G				○				○			○			○	○	○		○			○
LG V60 ThinQ 5G	○	○*3	○	○				○			○	○		○	○	○		○			○
OPPO Reno3 5G	○	○	○	○				○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
12.9インチiPad Pro (第4世代)								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
11インチiPad Pro (第2世代)								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
DIGNO® ケータイ3											○			○	○			○			○
DIGNO® ケータイ3 for Biz											○			○	○			○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	5G							LTE							3G(W-CDMA)						
	700MHz帯 バンド n28	1.7GHz帯 バンド n3	3.4GHz帯 バンド n77	3.7GHz帯 バンド n77	3.5GHz帯 バンド n78*	4.5GHz帯 バンド n79*	28GHz帯 バンド n257	700MHz帯 バンド 28	800MHz帯 バンド 18/26*	バンド 19*	900MHz帯 バンド 8	バンド 11	1.5GHz帯 バンド 21*	1.7GHz帯 バンド 3	2.0GHz帯 バンド 1	3.5GHz帯 バンド 42	800MHz帯 バンド VI/XIX*	900MHz帯 バンド VIII	1.5GHz帯 バンド XI*	1.7GHz帯 バンド IX*	2.0GHz帯 バンド 1
LG G8X ThinQ								○			○	○		○	○	○		○			○
AQUOS sense3 plus								○	○*2	○	○			○	○		○	○			○
AQUOS zero2								○	○*2	○	○	○		○	○	○	○	○			○
AQUOS sense3 basic								○	○*2	○	○			○	○		○	○			○
DIGNO® BX								○			○			○	○			○			○
Xperia 5								○			○	○		○	○	○		○			○
Google Pixel 4								○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○
Google Pixel 4 XL								○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○
Pocket WiFi 809SH								○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
iPhone 11								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 11 Pro Max								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 11 Pro								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
Lenovo Yoga C630								○			○			○	○	○		○			○
Pocket WiFi 802ZT								○			○	○		○	○	○		○			○
かんたん携帯 10											○			○	○			○			○
Lenovo TAB5											○			○	○			○			○
LG K50								○			○			○	○			○			○
arrows U								○			○			○	○			○			○
Xperia 1								○			○	○		○	○	○		○			○
AQUOS R3								○	○*2	○	○	○		○	○	○	○	○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	5G							LTE							3G(W-CDMA)						
	700MHz帯	1.7GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯		
	バンド n28	バンド n3	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
Google Pixel 3a								○	○	○	○		○	○	○		○	○			○
Google Pixel 3a XL								○	○	○	○		○	○	○		○	○			○
iPad mini (第5世代)								○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
iPad Air (第3世代)								○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
AQUOS ケータイ 3											○			○	○			○			○
Android One S5								○			○			○	○		○	○			○
HUAWEI Mate 20 Pro								○	○	○	○			○	○		○	○			○
AQUOS R2 compact								○	○*1	○	○	○		○	○	○	○	○			○
11インチiPad Pro								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
12.9インチiPad Pro(第3世代)								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
AQUOS zero								○			○	○		○	○	○		○			○
Xperia XZ3								○			○	○		○	○	○		○			○
Google Pixel 3								○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○
Google Pixel 3 XL								○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○
iPhone XS								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone XS Max								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone XR								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
HUAWEI Mate 10 Pro								○	○	○	○			○	○		○	○			○
Xperia XZ2								○			○	○		○	○	○		○			○
AQUOS R2								○	○*1		○	○		○	○	○		○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	5G							LTE							3G(W-CDMA)						
	700MHz帯 バンド n28	1.7GHz帯 バンド n3	3.4GHz帯 バンド n77	3.7GHz帯 バンド n77	3.5GHz帯 バンド n78*	4.5GHz帯 バンド n79*	28GHz帯 バンド n257	700MHz帯 バンド 28	800MHz帯 バンド 18/26*	900MHz帯 バンド 19*	900MHz帯 バンド 8	1.5GHz帯 バンド 11	1.5GHz帯 バンド 21*	1.7GHz帯 バンド 3	2.0GHz帯 バンド 1	3.5GHz帯 バンド 42	800MHz帯 バンド VI/XIX*	900MHz帯 バンド VIII	1.5GHz帯 バンド XI*	1.7GHz帯 バンド IX*	2.0GHz帯 バンド 1
HUAWEI nova lite 2								○			○			○	○			○			○
DIGNO® J											○			○	○			○			○
シンプルスマホ 4											○			○	○			○			○
iPad (第6世代)								○	○	○	○			○	○		○	○			○
DIGNO® ケータイ2 for Biz											○			○	○			○			○
Lenovo TAB4											○			○	○			○			○
Android One S3											○			○	○			○			○
AQUOS sense basic											○			○	○			○			○
Simply											○			○	○			○			○
Simply B											○			○	○			○			○
Xperia™ XZ1								○			○	○		○	○	○		○			○
AQUOS R compact											○	○		○	○	○		○			○
MediaPad M3 Lite s											○			○	○			○			○
DIGNO® ケータイ2											○			○	○			○			○
iPhone X								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 8								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 8 Plus								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
Libero 2											○			○	○			○			○
SoftBank 604HW											○	○		○	○	○		○			○
10.5インチiPad Pro								○	○	○	○	○	○	○			○	○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	5G							LTE							3G(W-CDMA)						
	700MHz帯 バンド n28	1.7GHz帯 バンド n3	3.4GHz帯 バンド n77	3.7GHz帯 バンド n77	3.5GHz帯 バンド n78*	4.5GHz帯 バンド n79*	28GHz帯 バンド n257	700MHz帯 バンド 28	800MHz帯 バンド 18/26*	900MHz帯 バンド 19*	900MHz帯 バンド 8	1.5GHz帯 バンド 11	1.5GHz帯 バンド 21*	1.7GHz帯 バンド 3	2.0GHz帯 バンド 1	3.5GHz帯 バンド 42	800MHz帯 バンド VI/XIX*	900MHz帯 バンド VIII	1.5GHz帯 バンド XI*	1.7GHz帯 バンド IX*	2.0GHz帯 バンド 1
12.9インチiPad Pro(第2世代)								○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
HTC U11								○	○*1	○	○	○	○	○	○		○	○			○
Xperia™ XZs											○			○	○			○			○
AQUOS R								○			○	○		○	○			○			○
AQUOS ea											○			○	○			○			○
DIGNO® G											○			○	○			○			○
iPad(第5世代)								○	○	○	○			○	○		○	○			○
Pocket WiFi 601HW											○	○		○	○	○					
Pocket WiFi 602HW											○	○		○	○	○		○			○
Xperia™ XZ											○			○	○			○			○
STAR WARS Mobile											○			○	○			○			○
AQUOS Xx3 mini											○			○	○			○			○
AQUOS ケータイ 2											○			○	○			○			○
Lenovo TAB3											○			○	○			○			○
MediaPad T2 Pro											○			○	○			○			○
iPhone 7								○	○	○	○	○	○	○			○	○			○
iPhone 7 Plus								○	○	○	○	○	○	○			○	○			○
SoftBank 503LV									○*1	○	○			○	○		○	○			○
シンプルスマホ3											○			○	○			○			○
DIGNO® F											○			○	○			○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	5G							LTE							3G(W-CDMA)						
	700MHz帯 バンド n28	1.7GHz帯 バンド n3	3.4GHz帯 バンド n77	3.7GHz帯 バンド n77	3.5GHz帯 バンド n78*	4.5GHz帯 バンド n79*	28GHz帯 バンド n257	700MHz帯 バンド 28	800MHz帯 バンド 18/26*	900MHz帯 バンド 19*	900MHz帯 バンド 8	1.5GHz帯 バンド 11	1.5GHz帯 バンド 21*	1.7GHz帯 バンド 3	2.0GHz帯 バンド 1	3.5GHz帯 バンド 42	800MHz帯 バンド VI/XIX*	900MHz帯 バンド VIII	1.5GHz帯 バンド XI*	1.7GHz帯 バンド IX*	2.0GHz帯 バンド 1
AQUOS Xx3											○			○	○			○			○
Xperia™ X Performance											○			○	○			○			○
DIGNO® ケータイ for Biz											○			○	○			○			○
9.7インチiPad Pro								○	○	○	○			○	○		○	○			○
iPhone SE								○	○	○	○			○	○		○	○			○
DIGNO® ケータイ											○			○	○			○			○
かんたん携帯9											○			○	○			○			○
AQUOS Xx2 mini											○			○	○			○			○
AQUOSケータイ											○			○	○			○			○
Lenovo TAB2											○			○	○			○			○
AQUOS Xx2											○			○	○			○			○
12.9インチiPad Pro(第1世代)								○	○	○	○			○	○		○	○			○
モバイルシアター											○			○	○			○			○
Nexus 6P								○		○	○			○	○		○	○		○	○
Xperia™ Z5											○			○	○			○			○
Pocket WiFi 501HW											○			○	○			○			○
iPhone 6s Plus								○	○	○	○			○	○		○	○			○
iPhone 6s								○	○	○	○			○	○		○	○			○
iPad mini 4								○	○	○	○			○	○		○	○			○
AQUOS CRYSTAL 2											○			○	○			○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	5G							LTE							3G(W-CDMA)						
	700MHz帯 バンド n28	1.7GHz帯 バンド n3	3.4GHz帯 バンド n77	3.7GHz帯 バンド n77	3.5GHz帯 バンド n78*	4.5GHz帯 バンド n79*	28GHz帯 バンド n257	700MHz帯 バンド 28	800MHz帯 バンド 18/26*	900MHz帯 バンド 19*	900MHz帯 バンド 8	1.5GHz帯 バンド 11	1.5GHz帯 バンド 21*	1.7GHz帯 バンド 3	2.0GHz帯 バンド 1	3.5GHz帯 バンド 42	800MHz帯 バンド VI/XIX*	900MHz帯 バンド VIII	1.5GHz帯 バンド XI*	1.7GHz帯 バンド IX*	2.0GHz帯 バンド 1
AQUOS Xx											○			○	○			○			○
Xperia™ Z4											○			○	○			○			○
かんたん携帯 8																		○			○
COLOR LIFE 5 WATERPROOF																		○			○
Galaxy S6 edge									○*1		○			○	○			○			○

※ 端末が実装している周波数帯について「○」を掲載しています。（*印はソフトバンクが使用していない周波数帯です。）

※ 「○」が付いている場合においても、機種欄に記載する端末をソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合には、端末の動作保証を行わない場合があります。

※ 「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。

※ NTTドコモとKDDIが使用している通信方式・周波数帯は [総務省ホームページ](#) をご覧ください。

* 1 下記端末はバンド 18非搭載

AQUOS R2/HTC U11/SoftBank 503LV/Galaxy S6 edge/AQUOS R2 compact (HTC U11は、OSがAndroid 7.0以前の場合にはバンド 26も利用不可)

* 2 下記端末はバンド 26非搭載

シンプルスマホ6/AQUOS wish/BALMUDA Phone/AQUOS zero6/LEITZ PHONE 1/AQUOS R6/AQUOS sense5G/AQUOS zero5G basic/シンプルスマホ5/AQUOS R5G/AQUOS sense3 plus/AQUOS zero2/AQUOS sense3 basic/AQUOS R3

* 3 下記端末はバンド XIX非搭載

Redmi Note 10T

• TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple, iPad, iPhoneは、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。