

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種 \ 周波数		5G											LTE										3G (W-CDMA)				
		2.0GHz	1.7GHz	900MHz	700MHz	2.3GHz	2.5GHz	3.4GHz	3.7GHz	3.5GHz	4.5GHz	28GHz	700MHz	800MHz	900MHz	1.5GHz		1.7GHz	2.0GHz	3.5GHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz		
		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*	
	iPhone 17e	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	
	iPad Air (M4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	
	13インチiPad Pro (M5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	11インチiPad Pro (M5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone 17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone Air	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone 17 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone 17 Pro Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPad (A16)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPad Air (M3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone 16e	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	
	iPad mini (A17 Pro)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone 16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone 16 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone 16 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone 16 Pro Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	13インチiPad Pro (M4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	11インチiPad Pro (M4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	13インチiPad Air (M2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	11インチiPad Air (M2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone 15 Pro Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone 15 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone 15 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone 15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	12.9インチiPad Pro (第6世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	11インチiPad Pro (第4世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種 \ 周波数		5G											LTE									3G (W-CDMA)				
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
Apple	iPad（第10世代）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 14 Pro Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 14 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 14 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone SE（第3世代）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPad Air（第5世代）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 13 Pro Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 13 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 13 mini	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPad mini（第6世代）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPad（第9世代）												○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	12.9インチiPad Pro（第5世代）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	11インチiPad Pro（第3世代）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 12 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 12 Pro Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 12 mini	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPad（第8世代）												○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	iPad Air（第4世代）												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhoneSE（第2世代）												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	12.9インチiPad Pro（第4世代）												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	11インチiPad Pro（第2世代）												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 11												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 11 Pro Max												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G											LTE									3G (W-CDMA)				
		2.0GHz	1.7GHz	900MHz	700MHz	2.3GHz	2.5GHz	3.4GHz	3.7GHz	3.5GHz	4.5GHz	28GHz	700MHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz	3.5GHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz		
		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
	iPhone 11 Pro												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	iPad mini (第5世代)												○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	
	iPad Air (第3世代)												○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	
	11インチiPad Pro												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	12.9インチiPad Pro (第3世代)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone XS												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone XS Max												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone XR												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPad (第6世代)												○	○	○	○			○	○		○	○		○	
	iPhone X												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone 8												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone 8 Plus												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	10.5インチiPad Pro												○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	
	12.9インチiPad Pro (第2世代)												○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	
	iPad (第5世代)												○	○	○	○			○	○		○	○		○	
	iPhone 7												○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	
	iPhone 7 Plus												○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	
	9.7インチiPad Pro												○	○	○	○			○	○		○	○		○	
	iPhone SE												○	○	○	○			○	○		○	○		○	
	12.9インチiPad Pro (第1世代)												○	○	○	○			○	○		○	○		○	
iPhone 6s Plus												○	○	○	○			○	○		○	○		○		
iPhone 6s												○	○	○	○			○	○		○	○		○		
iPad mini 4												○	○	○	○			○	○	○	○			○		
	Google Pixel 11	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○						
	Google Pixel 11 Pro	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○						
	Google Pixel 11 Pro XL	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○						

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G												LTE								3G (W-CDMA)				
		2.0GHz	1.7GHz	900MHz	700MHz	2.3GHz	2.5GHz	3.4GHz	3.7GHz	3.5GHz	4.5GHz	28GHz	700MHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz	3.5GHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz		
		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	
		バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	
		n1*	n3	n8*	n28	n40*	n41*	n77	n77	n78*	n79*	n257	28	18/26*	19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
	Google Pixel 11 Pro Fold	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						
	Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○					
	Samsung Galaxy Z Fold8	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○					
	Samsung Galaxy Z Flip8	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○					
	moto g37	○	○		○			○	○	○			○	○	○				○	○	○					
	AQUOS R11	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○	○	○	○	○	○					
	Xperia 1 VIII	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○*2	○	○	○		○	○						
	Natural AI Phone	○	○		○		○	○	○	○			○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	
	Samsung Galaxy A57 5G	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○					
	Google Pixel 10a	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○					
	Samsung Galaxy S26	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○					
	Samsung Galaxy S26+	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○					
	Samsung Galaxy S26 Ultra	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○					
	キッズフォン4															○			○	○						
	nubia S2e	○	○		○			○	○								○			○	○	○				
	REDMI 15 5G	○	○		○		○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	AQUOS sense10	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○		○	○	○	○					
	Lenovo TAB8	○	○		○			○	○	○	○		○	○			○		○	○	○					
	motorola razr 60s	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○					
	Xperia 10 VII	○	○		○			○	○	○				○*2	○	○			○	○	○					
	Google Pixel 10 Pro Fold	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○					
	Google Pixel 10	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○					
	Google Pixel 10 Pro	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○					
	Google Pixel 10 Pro XL	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○					
	Samsung Galaxy Z Fold7	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						
Samsung Galaxy Z Flip7	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○							

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G												LTE								3G (W-CDMA)				
		2.0GHz	1.7GHz	900MHz	700MHz	2.3GHz	2.5GHz	3.4GHz	3.7GHz	3.5GHz	4.5GHz	28GHz	700MHz	800MHz	900MHz	1.5GHz		1.7GHz	2.0GHz	3.5GHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz	
		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯
		バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド
		n1*	n3	n8*	n28	n40*	n41*	n77	n77	n78*	n79*	n257	28	18/26*	19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
	motorola edge 60s pro	○	○		○		○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	○	○					
	AQUOS R10	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○	○	○	○	○	○					
	Pocket WiFi 5G A503SH		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○					
	Xperia 1 VII	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○*2	○	○	○	○	○	○	○					
	AQUOS R9 pro	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○						
	DIGNO® Tab2 5G	○	○		○			○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○					
	Samsung Galaxy A25 5G	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○					
	Samsung Galaxy S25 Ultra	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○					
	Samsung Galaxy S25	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○					
	arrows We2	○	○		○		○	○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○					
	motorola razr 50 ultra	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○				
	motorora razr 50s	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○				
	Xiaomi 14T Pro	○	○		○		○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○			
	DIGNO® BX3	○	○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○	○			○	○	○				
	DIGNOR® BX3 Plus	○	○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○	○			○	○	○				
	DIGNO® BX3 カメラレス	○	○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○	○			○	○	○				
	AQUOS sense9	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○	○		○	○	○	○				
	AQUOS wish4	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○	○			○	○					
	Pocket WiFi 5G A401ZT		○		○			○	○	○							○	○		○	○	○		○		○
	Google Pixel 9 Pro Fold	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○
	Google Pixel 9 Pro XL	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○
	Google Pixel 9 Pro	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○
	Google Pixel 9	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○
	AQUOS R9	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○	○	○	○	○	○	○				
	motorola edge 50s pro	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	○	○		○		○
	Xperia 10 VI		○		○			○	○	○				○*2	○	○	○			○	○	○		○		○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G												LTE								3G (W-CDMA)				
		2.0GHz 帯	1.7GHz 帯	900MHz 帯	700MHz 帯	2.3GHz 帯	2.5GHz 帯	3.4GHz 帯	3.7GHz 帯	3.5GHz 帯	4.5GHz 帯	28GHz 帯	700MHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯		
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
	シンプルスマホ7		○		○			○	○	○				○*2	○	○			○	○						
	Xperia 1 VI		○		○			○	○	○	○	○	○	○*2	○	○	○		○	○	○		○			○
	Google Pixel 8a	○	○		○			○	○	○	○	○		○*2	○	○		○	○	○	○	○	○			○
	Redmi 12 5G		○		○			○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	LEITZ PHONE 3		○		○			○	○	○	○	○		○*2	○	○	○	○	○	○	○		○			○
	すみっコぐらしスマホ		○		○				○	○							○		○	○	○					
	DuraForce EX	○	○		○				○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○				
	あんしんファミリースマホ		○		○				○	○									○	○	○					
	moto g53s 5G		○		○				○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○		○			○
	motorola razr 40s	○	○	○	○			○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○		○			○
	Xiaomi 13T Pro		○		○			○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	AQUOS wish3		○		○				○	○	○	○		○*2	○	○			○	○			○			○
	Lenovo TAB7		○		○				○	○	○		○	○		○	○		○	○	○		○			○
	Google Pixel 8 Pro	○	○		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○
	Google Pixel 8	○	○		○			○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○
	OPPO Reno10 Pro 5G		○		○				○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○
	Stick WiFi															○			○	○			○			○
	Google Pixel Fold	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○
	AQUOS R8 pro		○		○			○	○	○	○			○*2	○	○	○	○	○	○	○		○			○
	Xperia 10 V		○		○				○	○	○			○*2	○	○			○	○	○		○			○
Xperia 1 V Gaming Edition		○		○			○	○	○		○	○	○*2	○	○	○		○	○	○		○			○	
Google Pixel 7a	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○*2	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	
キッズフォン3																○			○	○			○		○	
Pocket WiFi 5G A201NE		○		○				○	○	○		○				○	○		○	○	○		○		○	
Xiaomi 12T Pro	○	○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○	○	○	○		○	
かんたん携帯11																○			○	○			○		○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種 \ 周波数		5G												LTE								3G (W-CDMA)				
		2.0GHz	1.7GHz	900MHz	700MHz	2.3GHz	2.5GHz	3.4GHz	3.7GHz	3.5GHz	4.5GHz	28GHz	700MHz	800MHz	900MHz	1.5GHz		1.7GHz	2.0GHz	3.5GHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz	
		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
Android	LEITZ PHONE 2		○		○			○	○	○	○	○		○*2	○	○	○	○	○	○		○	○		○	
	AQUOSケータイ4															○			○	○			○		○	
	Xperia 5 IV		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○	○		○	○	○		○		○	
	Google Pixel 7 Pro		○		○	○		○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	
	Google Pixel 7		○		○			○	○	○			○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	
	AQUOS sense7 plus		○		○			○	○	○						○		○	○	○			○		○	
	DIGNO® ケータイ4															○		○	○			○			○	
	DIGNO® ケータイ4 for Biz															○		○	○			○			○	
	Google Pixel 6a		○		○			○	○	○			○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	
	Xperia 10 IV		○		○			○	○	○			○	○	○	○		○	○	○			○		○	
	AQUOS R7							○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○		○	
	Xperia 1 IV		○		○			○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○		○		○	
	Lenovo 300e Chromebook Gen 3												○	○	○	○			○	○			○		○	
	Redmi Note 10T		○		○			○	○	○			○	○		○			○	○	○	○*3	○			○
	シンブルスマホ6		○		○			○	○	○				○*2	○	○			○	○			○			○
	AQUOS wish		○		○			○	○	○				○*2	○	○			○	○			○			○
	arrows We		○		○			○	○							○			○	○	○		○			○
	OPPO A55s 5G		○		○			○	○				○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	BALMUDA Phone		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○			○		○
	Xperia 5 III		○		○			○	○	○			○			○	○		○	○	○		○			○
	DIGNO® BX2		○		○			○	○				○			○			○	○	○		○			○
	Google Pixel 6 Pro		○		○			○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Google Pixel 6		○		○			○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Lenovo TAB6		○		○			○	○				○			○			○	○	○		○			○
	AQUOS zero6		○		○			○	○	○		○		○*2		○			○	○	○		○			○
	Google Pixel 5a (5G)		○		○			○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G												LTE								3G (W-CDMA)				
		2.0GHz	1.7GHz	900MHz	700MHz	2.3GHz	2.5GHz	3.4GHz	3.7GHz	3.5GHz	4.5GHz	28GHz	700MHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz	3.5GHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz		
		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
	Pocket WiFi 5G A101ZT		○		○			○	○	○			○			○	○		○	○	○		○		○	
	LEITZ PHONE 1		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○	○		○	○	○		○		○	
	Xperia 1 III		○		○			○	○	○		○			○	○		○	○	○		○			○	
	AQUOS R6		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○	○		○	○	○		○		○	
	razr 5G		○		○			○	○	○	○			○	○			○	○	○		○	○		○	
	Dynabook Chromebook C1												○					○	○			○			○	
	ThinkPad X1 Fold								○				○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	
	Redmi Note 9T		○		○			○	○				○	○	○	○			○	○	○		○		○	
	AQUOS sense5G		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○	○	○		○	
	Pocket WiFi 5G A004ZT		○		○			○	○			○			○			○	○	○		○			○	
	Google Pixel 5		○		○			○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	
	Google Pixel 4a (5G)		○		○			○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	
	AQUOS zero5G basic		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○	○	○		○	
	Xperia 5 II		○		○			○	○				○			○	○		○	○	○		○		○	
	Libero 3												○			○			○	○			○		○	
	SoftBank A002ZT												○			○	○		○	○	○		○		○	
	シンプルスマホ5													○*2	○	○			○	○		○	○		○	
	Google Pixel 4a												○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	
	AQUOS R5G		○		○			○	○				○	○*2	○	○	○		○	○	○	○	○		○	
	ZTE Axon 10 Pro 5G								○				○			○			○	○	○		○		○	
LG V60 ThinQ 5G		○*3		○			○	○				○			○	○		○	○	○		○		○		
OPPO Reno3 5G		○		○			○	○				○	○	○	○			○	○	○	○	○		○		
DIGNO® ケータイ3															○			○	○			○		○		
DIGNO® ケータイ3 for Biz															○			○	○			○		○		
LG G8X ThinQ												○			○	○		○	○	○		○		○		
AQUOS sense3 plus												○	○*2	○	○			○	○		○	○		○		

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種		周波数	5G											LTE									3G (W-CDMA)						
			2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯		
			バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド		バンド	バンド		バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド
			n1*	n3	n8*	n28	n40*	n41*	n77	n77	n78*	n79*	n257	28	バンド18/26*	バンド19*	バンド8	バンド11	バンド21*	バンド3	バンド1	バンド42	バンドVI/XIX*	バンドVIII*	バンドXI*	バンドIX*	バンドI*		
	AQUOS zero2												○	○*2	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○		
	AQUOS sense3 basic												○	○*2	○	○		○	○		○	○		○	○		○		
	DIGNO® BX												○			○		○	○			○		○			○		
	Xperia 5												○			○	○		○	○	○		○			○			
	Google Pixel 4												○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○			
	Google Pixel 4 XL												○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○			
	Pocket WiFi 809SH												○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			
	Lenovo Yoga C630												○			○			○	○	○		○			○			
	Pocket WiFi 802ZT												○			○	○		○	○	○		○			○			
	かんたん携帯10															○			○	○			○			○			
	Lenovo TAB5																		○	○			○			○			
	LG K50												○			○			○	○			○			○			
	arrows U												○			○			○	○			○			○			
	Xperia 1												○			○	○		○	○	○		○			○			
	AQUOS R3												○	○*2	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○			
	Google Pixel 3a												○	○	○	○		○	○	○		○	○			○			
	Google Pixel 3a XL												○	○	○	○		○	○	○		○	○			○			
	AQUOS ケータイ 3															○			○	○			○			○			
	Android One S5												○			○			○	○			○			○			
	HUAWEI Mate 20 Pro												○	○	○	○			○	○		○	○			○			
AQUOS R2 compact												○	○*1	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○			
AQUOS zero												○			○	○		○	○	○		○			○				
Xperia XZ3												○			○	○		○	○	○		○			○				
Google Pixel 3												○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○			
Google Pixel 3 XL												○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○			
HUAWEI Mate 10 Pro												○	○	○	○			○	○		○	○				○			

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G											LTE									3G (W-CDMA)				
		2.0GHz	1.7GHz	900MHz	700MHz	2.3GHz	2.5GHz	3.4GHz	3.7GHz	3.5GHz	4.5GHz	28GHz	700MHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz	3.5GHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz		
		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	
		バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	
		n1*	n3	n8*	n28	n40*	n41*	n77	n77	n78*	n79*	n257	28	18/26*	19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
	Xperia XZ2												○			○	○		○	○	○		○			○
	AQUOS R2												○	○*1		○	○		○	○	○		○			○
	HUAWEI nova lite 2												○			○			○	○			○			○
	DIGNO® J															○			○	○			○			○
	シンブルスマホ 4															○			○	○			○			○
	DIGNO® ケータイ2 for Biz															○			○	○			○			○
	Lenovo TAB4															○			○	○			○			○
	Android One S3															○			○	○			○			○
	AQUOS sense basic															○			○	○			○			○
	Simply															○				○			○			○
	Simply B															○				○			○			○
	Xperia™ XZ1												○			○	○		○	○	○		○			○
	AQUOS R compact															○	○		○	○	○		○			○
	MediaPad M3 Lite s															○			○	○			○			○
	DIGNO® ケータイ2															○			○	○			○			○
	Libero 2															○			○	○			○			○
	SoftBank 604HW															○	○		○	○	○		○			○
	HTC U11												○	○*1	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	Xperia™ XZs															○			○	○			○			○
	AQUOS R												○			○	○		○	○	○		○			○
AQUOS ea															○			○	○			○			○	
DIGNO® G															○			○	○			○			○	
Pocket WiFi 601HW															○	○		○	○	○						
Pocket WiFi 602HW															○	○		○	○	○		○			○	
Xperia™ XZ															○			○	○			○			○	
STAR WARS Mobile															○			○	○			○			○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G											LTE									3G (W-CDMA)				
		2.0GHz	1.7GHz	900MHz	700MHz	2.3GHz	2.5GHz	3.4GHz	3.7GHz	3.5GHz	4.5GHz	28GHz	700MHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz	3.5GHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz		
		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	
		バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	バンド	
		n1*	n3	n8*	n28	n40*	n41*	n77	n77	n78*	n79*	n257	28	18/26*	19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
	AQUOS Xx3 mini															○			○	○			○		○	
	AQUOS ケータイ 2															○			○	○			○		○	
	Lenovo TAB3															○			○	○			○		○	
	MediaPad T2 Pro															○			○	○			○		○	
	SoftBank 503LV													○*1	○	○			○	○		○	○		○	
	シンブルスマホ3															○			○	○			○		○	
	DIGNO® F															○			○	○			○		○	
	AQUOS Xx3															○			○	○			○		○	
	Xperia™ X Performance															○			○	○			○		○	
	DIGNO® ケータイ for Biz															○			○	○			○		○	
	DIGNO® ケータイ															○			○	○			○		○	
	かんたん携帯 9															○			○	○			○		○	
	AQUOS Xx2 mini															○			○	○			○		○	
	AQUOSケータイ																						○		○	
	Lenovo TAB2															○			○	○			○		○	
	AQUOS Xx2															○			○	○			○		○	
	モバイルシアター															○				○			○		○	
	Nexus 6P													○		○	○		○	○		○	○		○	
	Xperia™ Z5																○			○	○			○		○
	Pocket WiFi 501HW																○			○	○					
	AQUOS CRYSTAL 2																○			○	○			○		○
	AQUOS Xx																○			○	○			○		○
	Xperia™ Z4																○			○	○			○		○
	かんたん携帯8																							○		○
	COLOR LIFE 5 WATERPROOF																							○		○
Galaxy S6 edge														○*1		○			○	○			○		○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種 \ 周波数	5G											LTE								3G (W-CDMA)					
	2.0GHz	1.7GHz	900MHz	700MHz	2.3GHz	2.5GHz	3.4GHz	3.7GHz	3.5GHz	4.5GHz	28GHz	700MHz	800MHz		900MHz	1.5GHz		1.7GHz	2.0GHz	3.5GHz	800MHz	900MHz	1.5GHz	1.7GHz	2.0GHz
	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯		帯	帯		帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯	帯
	バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*

- ※ 端末が実装している周波数帯について「○」を掲載しています。（*印はソフトバンクが使用していない周波数帯です。）
- ※ 「○」が付いている場合においても、機種欄に記載する端末をソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合には、端末の動作保証を行うものではありません。
- ※ 「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。
- ※ NTTドコモとKDDIが使用している通信方式・周波数帯は総務省ホームページをご覧ください。

※Apple製品については、メーカー公式ホームページ上にも記載の製品仕様を基に情報掲載しております。

- * 1下記端末はバンド18非搭載
AQUOS R2/HTC U11/SoftBank 503LV/Galaxy S6 edge/AQUOS R2 compact（HTC U11は、OSがAndroid 7.0以前の場合にはバンド26も利用不可）
- * 2 下記端末はバンド26非搭載
DIGNO® Tab2 5G/DIGNO® BX3/AQUOS sense9/AQUOS wish4/AQUOS R9/Xperia 10 VI/シンプルスマホ7/Xperia 1 VI/LEITZ PHONE 3/DuraForce EX/AQUOS wish3/AQUOS R8 pro/Xperia 10 V/Google Pixel 7a/Xperia 1 V Gaming Edition/Xiaomi 12T Pro/LEITZ Google Pixel 8a/PHONE 2/LEITZ/ PHONE 2Xperia 5 IV/シンプルスマホ6/AQUOS wish/BALMUDA Phone/AQUOS zero6/LEITZ PHONE 1/AQUOS R6/AQUOS sense5G/AQUOS zero5G basic/シンプルスマホ5/AQUOS R5G/AQUOS sense3 plus/AQUOS zero2/AQUOS sense3 basic/AQUOS R3/Xperia 5 IV/AQUOS R9 pro/Xperia 1 VII/Pocket WiFi 5G A503SH/AQUOS R10/Xperia 10 VII/AQUOS sense10/Xperia 1 VIII/AQUOS R11
- * 3 下記端末はバンドXIX非搭載
Redmi Note 10T
- TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple、iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。