

# 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

**Step1**  「**電源**」ボタンを押してください

**Step2**  「**設定**」を押してください

**Step3**  「**端末情報**」を押してください

**Step4**  「**ソフトウェア更新**」を押してください

**Step5**  「**ソフトウェア更新**」を押してください

**Step6**  「**実行**」を押してください

**Step7**  「**今すぐ更新**」を押してください

**Step8**  ソフトウェアダウンロードを開始します

**Step9**  「**今すぐ更新**」を押してください

**Step10**  「**はい**」を押してください

**Step11**  ソフトウェア更新を開始します

**Step12**  書き換え処理が2回実施されます

**Step13**  ソフトウェア書き換え後、再起動します

**Step14**  ソフトウェア更新は完了です

# 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

**Step1**  「**電源**」ボタンを押してください

**Step2**  「**設定**」を押してください

**Step3**  「**端末情報**」を押してください

**Step4**  ビルド番号が最新であることを確認してください