

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」を押してください。

Step2



「一般」を押してください。

Step3



「端末情報を押してください。

Step4



「ソフトウェア更新」を押してください。

Step5



「今すぐ更新」を押してください。

Step6



ソフトウェア更新のチェックをしています。

Step7



ソフトウェア更新を確認しています。

Step8



更新をダウンロードしています。

Step9



「インストール」を押してください。

Step10



「OK」を押して再起動をします。

Step11



ソフトウェア更新が完了しました。

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」を押してください。

Step2



「一般」を押してください。

Step3



「端末情報」を押してください。

Step4



ビルド番号が最新であることを確認してください。