

# 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

**Step1**



「設定」をタップしてください。

**Step2**



「システム」をタップしてください。

**Step3**



「詳細設定」をタップしてください。

**Step4**



「システムアップデート」をタップしてください。

**Step5**



「アップデートを  
チェック」をタップ  
してください。

**Step6**



ダウンロードとイン  
ストールが完了するま  
でお待ちください。

**Step7**



「今すぐ再起動」を  
タップしてください。

**Step8**



再起動完了後、シス  
テムアップデートが完了  
となります。

# 2 ビルド番号の確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

**Step1**



「設定」をタップして  
ください。

**Step2**



「デバイス情報」を  
タップしてください。

**Step3**



ビルド番号が最新であ  
ることを確認してくだ  
さい。