

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順によってソフトウェア更新を行います。



2 ビルド番号の確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

