

## 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。



再起動後、更新は完了です

## 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

