




安全上のご注意


- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

表示の説明



次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う危険が切迫して生じることが規定される内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う可能性が規定される内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} のみが発生が想定される内容です。

- ※1 重傷とは失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをいいます。
- ※2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などを用います。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指す。

 危険	本機に磁気カードなどを近づけないでください。キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
 警告	本機を長時間で使用する場合があります。特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間に亘るに亘るまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。
 注意	着信音が鳴っているときや、本機でメモディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。難聴になる可能性があります。
 注意	イヤホンを使用するときは音量に気をつけてください。長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳をいためたりする原因となります。

安全上のご注意

 注意	車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。
 注意	本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。

使用箇所	材質／表面処理
外表ケース(ディスプレイ側)	PC樹脂(GF-20)/UV塗装
外表ケース(側面部)	PC樹脂(GF-10)/不連続蒸着
外表ケース(電池カバー)	PC樹脂(GF-10)/UV塗装 カメラパネル
ディスプレイ/タッチパネル	強化ガラス
電源ボタン、音量ボタン	PC樹脂 / 不連続蒸着
ホームボタン、メニューボタン、戻るボタン	PMMA樹脂
レシーバー、スピーカー、外部接続端子	ステンレス鋼
3.5mmイヤホン端子	PA9T繊維+銅合金

暗証番号

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号(発信規制用暗証番号)が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有利情報申し込みに必要な番号です。

- ・交換機用暗証番号(発信規制用暗証番号)はお忘れにならないよう、また、他人に知られないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、**お問い合わせ先**(⇒お問い合わせ先一覧)までご連絡ください。
- ・交換機用暗証番号(発信規制用暗証番号)は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害については当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・入力や3回連続で間違えると、発信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号(発信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、**お問い合わせ先**(⇒お問い合わせ先一覧)までご連絡ください。
・以前、携帯電話から発信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。

 危険	禁止してはいけないことを示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示します。
 水濡れ禁止	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
 電源プラグを抜く	指示に基づき行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。






●地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意、過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

 注意	指示に基づき行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
---	---------------------------------

絵表示の説明

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。





 危険	禁止してはいけないことを示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示します。
 水濡れ禁止	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
 電源プラグを抜く	指示に基づき行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。

免責事項について

- 地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意、過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

 危険	本機に磁気カードなどを近づけないでください。キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
 警告	本機を長時間で使用する場合があります。特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間に亘るに亘るまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。
 注意	着信音が鳴っているときや、本機でメモディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。難聴になる可能性があります。
 注意	イヤホンを使用するときは音量に気をつけてください。長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳をいためたりする原因となります。

 危険	本機に磁気カードなどを近づけないでください。キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
 警告	本機を長時間で使用する場合があります。特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間に亘るに亘るまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。
 注意	着信音が鳴っているときや、本機でメモディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。難聴になる可能性があります。
 注意	イヤホンを使用するときは音量に気をつけてください。長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳をいためたりする原因となります。

●本機を長時間で使用する場合があります。特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間に亘るに亘るまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

●着信音が鳴っているときや、本機でメモディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。難聴になる可能性があります。

●イヤホンを使用するときは音量に気をつけてください。長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳をいためたりする原因となります。



USIMカード、メモ리카ード(試供品)の取り扱いについて

注意

- メモ리카ードスロットにメモ리카ード以外のものを入れないでください。発熱・感電・故障の原因となります。
- メモ리카ードのデータ書き込み・読み出し中、に、振動・衝撃を与えたり、メモ리카ードを取り出したり、本機の電源を切らないでください。データ消失・故障の原因となります。
- メモ리카ードは対応品以外のものを使用しないでください。データ消失・故障の原因となります。記憶容量が1GB(バイトまでのメモ리카ード)に対応しています。
- USIMカードの取り付けおよび取り外し時に無理な力を加えないでください。故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけないようご注意ください。

PIN/PIN2

USIMカードには、PIN/PIN2と呼ばれる2種類の暗証番号があります。大切な暗証番号ですので、忘れないように別にメモなどに取り、他人に知られないように保管してください。
●PINは変更できません。
●お買い上げ時、PINは「9999」に設定されています。

 危険	第三者による本機の無断使用を防ぐための4～8桁の暗証番号です。PINを有効にしている場合は、電源を入れたときにPINを入力しないと本機を使用することができません。
 危険	オンラインサービスなど個人認証が必要な場合に入力する4～8桁の暗証番号です。本機ではPIN2は変更できません。

 注意	第三者による本機の無断使用を防ぐための4～8桁の暗証番号です。PINを有効にしている場合は、電源を入れたときにPINを入力しないと本機を使用することができません。
 注意	オンラインサービスなど個人認証が必要な場合に入力する4～8桁の暗証番号です。本機ではPIN2は変更できません。

- 当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の故障、修理、その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復や生じた損害・逸失利益に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- お客様ご自身で登録された内容は故障や障害の原因にかかわらず保証いたしかねます。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださいとさるようお願いいたします。

本機、電池パック、USIMカード、ACアダプタ、micro USBケーブル、3.5mm マイクロフォン付きイヤホン、メモ리카ード(試供品)の取り扱いについて (共通)

●本機に使用する電池パック・ACアダプタ・micro USBケーブルは、ソフトバンクが指定したものを使用してください。指定品以外のものを使用する場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、充電器の発熱・発火・故障などの原因となります。

- 分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。

●濡らさないでください。水やベットの原などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

 禁止	高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。
 禁止	本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタ・micro USBケーブル・3.5mm マイクロフォン付きイヤホンを接続する際、うまく取り付けや接続ができなときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。
 禁止	電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

●濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。感電や故障などの原因となります。

●雷が降り出したら、ACアダプタには触れないでください。感電などの原因となります。

警告

●充電中は、布や布巾でおおったり、包んだりしないでください。熱がこもって火災や故障などの原因となります。

●指定以外の電源・電圧で使用しないでください。指定以外の電源・電圧を使用すると、火災や故障などの原因となります。

●ACアダプタ：AC100V～240V(家庭用ACコンセント専用)

●また、海外旅行として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。

●長時間使用しない場合は、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。




●万一、水やベットの原などの液体が入った場合は、ただちにACアダプタを持ってコンセントからプラグを抜いてください。






●感電・発煙・火災の原因となります。






●プラグにほこりがついたときは、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた布などでふき取ってください。火災の原因となります。






●ACアダプタをコンセントに差し込むときは、ACアダプタのプラグやmicro USBケーブルの端子に導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないように注意して、確実に差し込んでください。

●感電・ショート・火災などの原因となります。

 禁止	高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。
 禁止	本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタ・micro USBケーブル・3.5mm マイクロフォン付きイヤホンを取付けたり接続ができなときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。
 禁止	電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

 注意	指示に基づき行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示します。
 水濡れ禁止	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
 電源プラグを抜く	指示に基づき行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。

 危険	禁止してはいけないことを示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示します。
 水濡れ禁止	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
 電源プラグを抜く	指示に基づき行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。

 注意	指示に基づき行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示します。
 水濡れ禁止	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
 電源プラグを抜く	指示に基づき行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。

●PINの変更は、PINを有効にしている場合のみ行えます。

●高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。

●本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタ・micro USBケーブル・3.5mm マイクロフォン付きイヤホンを接続する際、うまく取り付けや接続ができなときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。

●電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

●濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。感電や故障などの原因となります。

●雷が降り出したら、ACアダプタには触れないでください。感電などの原因となります。

- プロパンガス、ガソリンなどの引け性ガスや粉塵の発生する場所(ガソリンスタンドなど)では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。
- ガスが引け性な恐れがあります。プロパンガス、ガソリンなど引け性ガスや粉塵の発生する場所を使用すると、爆発や火災などの原因となります。

●濡らさないでください。水やベットの原などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

 禁止	高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。
 禁止	本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタ・micro USBケーブル・3.5mm マイクロフォン付きイヤホンを取付けたり接続ができなときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。
 禁止	電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

●濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。感電や故障などの原因となります。

●雷が降り出したら、ACアダプタには触れないでください。感電などの原因となります。

注意

●お手入れの際は、コンセントから、必ずACアダプタを持ってプラグを抜いてください。感電などの原因となります。

●ACアダプタをコンセントから抜くときは、コードを引く強らず、ACアダプタを持ってプラグを抜いてください。

●コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災などの原因となります。



●汗をかいた手で触ったり、汗をかいて濡気のごもった衣類のポケットなどに入れてしないでください。

●電圧によって内部が腐食し、発熱・故障の原因となります。

●micro USBケーブルを引っ張ったり、無理に曲げたり、巻きつけたりしないでください。

●また、傷ついたり、加したり、上物を置いたり、加熱したり、熱器に近づいたりしないでください。

●micro USBケーブルの破損により感電・発熱・発火の原因となります。

 禁止	高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。
 禁止	本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタ・micro USBケーブル・3.5mm マイクロフォン付きイヤホンを取付けたり接続ができなときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。
 禁止	電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

ソフトウェア更新

ZTEホームページからソフトウェアアップデートツールをダウンロードしてアップデートを行うと、本機からソフトウェア更新ができるようになります。

- 更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かを確認してください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします(一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合があります)。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況(故障など)により、データが失われる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなる場合があります。その場合は**お問い合わせ先**(⇒お問い合わせ先一覧)までご連絡ください。

- ・ソフトウェア更新後に再起動しなかつたとき電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンクの故障受付(⇒お問い合わせ先一覧)にご相談ください。

●落ちたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。

●使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。
1.コンセントからACアダプタを持ってプラグを抜いてください。
2.本機の電源を切ってください。
3.やけどやけがに注意して、電池パックを取り外してください。

●異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

●3.5mmイヤホン端子や外部接続端子に水やベットの原などの液体や導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないようにしてください。

●電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

●ショートによる火災や故障などの原因となります。

●ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや故障などの原因となります。

●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

●濡らさないでください。水やベットの原などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。

●濡らさないでください。水やベットの原などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

 注意	指示に基づき行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示します。
 水濡れ禁止	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
 電源プラグを抜く	指示に基づき行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。

●ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末などの使用に関する指針」(電波環境協議会)に準拠、ならびに「電波の医用機器などへの影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

●挿込み型心臓ペースメーカーおよび挿込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカー等の装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。

●電波により挿込み型心臓ペースメーカーおよび挿込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

●自宅療養など医療機関の外で、挿込み型心臓ペースメーカーおよび挿込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどに確認してください。

●電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

●医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。
・手術室・集中治療室(ICU)・冠動脈診断室(CCU)には、本機を持ち込まない