

電話	4-2
電話について.....	4-2
自分の電話番号を確認する.....	4-2
電話をかける.....	4-2
電話を受ける.....	4-3
通話中の操作.....	4-3
スピードダイヤル	4-4
電話番号をスピードダイヤルに登録する.....	4-4
スピードダイヤルで電話をかける.....	4-4
海外でのご利用	4-4
国際ローミングを設定する.....	4-4
海外で電話をかける.....	4-4
通信方式を設定する.....	4-5
通信事業者を設定する.....	4-5
データローミングを設定する.....	4-5
オプションサービス	4-6
転送電話サービス.....	4-6
留守番電話サービス.....	4-6
割込通話サービス.....	4-6
三者通話サービス（グループ通話サービス）.....	4-7
発着信規制サービス.....	4-7
発信者番号通知サービス.....	4-8

電話について

緊急通報について

操作や発信に制限を設定しているときでも、110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安部）へ発信できます。

- ・海外で現地の緊急電話をかける場合、無線ネットワークや無線信号、本機の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

自分の電話番号を確認する

1 **[MENU]** ボタン ⇒ 「設定」

2 「端末情報」 ⇒ 「端末の状態」



自分の
電話番号

電話をかける

1

電話番号入力画面が表示されます。

2 **ダイヤルキー** をタップして相手の電話番号を入力

3 「発信」

電話がかかります。

4 通話が終了したら「終話」

- ・ **[X]** をタップすると、入力した電話番号を削除できます。
- ・ 入力中の電話番号を連絡先に登録するには、以下の操作を行います。
 ⇒ 電話番号を入力 ⇒ **[MENU]** ボタン ⇒ 「登録」 ⇒ 「連絡先を新規登録」 / 対象の連絡先をタップ
 以降の操作は、画面の指示に従ってください。
- ・すでに登録されている電話番号を入力すると、登録されている連絡先や通話履歴から該当する相手が表示されます。
- ・通話が開始されたあと、ポーズをつけた番号を自動で送信するには、以下の操作を行います。
 ⇒ 電話番号を入力 ⇒ * を1秒以上タッチ () ⇒ 送信したい番号を入力 ⇒ 「発信」
- ・通話が開始されたあと、ポーズをつけた番号を手動で送信するには、以下の操作を行います。
 ⇒ 電話番号を入力 ⇒ # を1秒以上タッチ () ⇒ 送信したい番号を入力 ⇒ 「発信」 ⇒ 「送信」

連絡先から電話をかける

あらかじめ連絡先に相手の電話番号を登録しておく、簡単に電話をかけることができます (P.3-2)。

1 ⇒ 「連絡先」

連絡先一覧画面が表示されます。

2 対象の連絡先を1秒以上タッチ ⇒ 「連絡先に発信」

電話がかかります。

- ・連絡先の電話番号を複数登録している場合は、電話番号を選択するサブメニューが表示されます。

3 通話が終了したら「終話」

通話履歴から電話をかける


着信履歴・発信履歴・不在着信履歴などから電話をかけることができます。

1 ⇒ 「連絡先」 ⇒ 「通話履歴」 タブ




通話履歴画面

- 通話履歴を連絡先に登録する場合
 - ⇒ 通話履歴を1秒以上タッチ⇒「連絡先に追加」⇒「連絡先を新規登録」⇒連絡先の種類を選択⇒各項目を入力⇒「完了」
- 通話履歴から SMSを送信する場合
 - ⇒ 通話履歴を1秒以上タッチ⇒「SMS作成」
- 通話履歴を削除する場合
 - ⇒ 通話履歴を1秒以上タッチ⇒「通話履歴から消去」

- 2 対象の通話履歴のをタップ
電話がかかります。
- 3 通話が終了したら「終話」

日本国内から国際電話をかける

本機から海外へ電話をかけることができます。

- 1  ⇒ 0- を1秒以上タッチ
- 2 国番号の後に相手の電話番号を入力
 - ・ 市外局番の先頭が「0」の場合は、先頭の「0」を省いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国や地域では「0」が必要になる場合があります。
- 3 「発信」
電話がかかります。
- 4 通話が終了したら「終話」

電話を受ける

- 1 電話がかかってきたらを右にドラッグ



- 2 通話が終了したら「終話」

- ・ 着信を拒否するには、以下の操作を行います。
 - を左にドラッグ
- ・ 着信中に着信音を消すには、音量ボタンを押してください。
- ・ 電話 / メール の着信音を設定できます (P.13-3)。
- ・ マナーモードに設定すると、着信を振動でお知らせします (P.1-14)。







通話中の操作

通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。



通話中画面

①	通話を保留します。
②	連絡先に登録している画像が表示されます。
③	相手の電話番号が表示されます。連絡先に登録されている場合は、名前が表示されます。
④	 別の相手に電話をかけます。
	 通話を終了します。
	 ダイヤルキーを表示します。
	 Bluetooth®を使用している場合、Bluetooth®をON/OFFします。
	 こちらの音声相手が相手に聞こえないようにします。
 スピーカーを使って通話します (スピーカーホン)。	
⑤	通話時間が表示されます。

- ・通話中の音声を録音するには、以下の操作を行います。

 ボタン → 「録音」

音量を調節する

4

電話

1 通話中に音量ボタンを押す



- + : 音量が大きくなります。
- : 音量が小さくなります。

- ・音量を最小にしても、消音にはなりません。


スピードダイヤル

ダイヤルキーの番号にあらかじめ電話番号を割り当てておくと、その番号を1秒以上タッチするだけで電話をかけることができます。

電話番号をスピードダイヤルに登録する

- 1  ボタン → 「設定」 → 「通話設定」 → 「スピードダイヤル」
- 2 割り当てる番号をタップ
- 3  → 対象の連絡先をタップ → 「OK」
 - ・電話番号を直接入力しても登録できます。


スピードダイヤルで電話をかける

- 1  → 電話番号が割り当てられている番号を1秒以上タッチ


海外でのご利用

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。サービスの詳細、お客様のお申し込み状況に関しましては、お問い合わせ先（P.14-16）までご連絡ください。

国際ローミングを設定する

- 1  → 「設定」 → 「通話設定」 → 「国際ローミング設定」
- 2 「国際ローミング」にチェックを入れる



国際コードを設定する

- 1  → 「設定」 → 「通話設定」 → 「国際ローミング」
- 2 「国際コード」 → 国際コードを入力 → 「OK」

海外で電話をかける

- ・滞在している国や地域によっては、通信方式を切り替える必要があります（P.4-5）。

滞在国内から日本や滞在国外に電話をかける

- 1  →  0 → を1秒以上タッチ
「+」が入力されます。

2 国番号の後に相手の電話番号を入力

- ・市外局番の先頭が「0」の場合は、先頭の「0」を省いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国や地域では「0」が必要になる場合があります。

3 「発信」

電話がかかります。

滞在国内の一般電話／携帯電話に電話をかける

日本国内にいますときと同様に、相手の電話番号をダイヤルするだけで電話をかけることができます。国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありません。

1  →相手の電話番号を入力**2** 「発信」

電話がかかります。

通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。

1 **[MENU]** ボタン → 「設定」 → 「無線とネットワーク」**2** 「モバイルネットワーク」 → 「ネットワークモード」**3** 通信方式を選択

「GSM／WCDMA自動」：自動的にGSMまたは3Gネットワーク対応の通信事業者間で切り替わります。

「WCDMAのみ」：3Gネットワーク対応の通信事業者間でのみ切り替わります。

「GSMのみ」：GSMネットワーク対応の通信事業者間でのみ切り替わります。

- ・通信方式を変更できない場合は、以下の操作を行うと変更できるようになります。

[MENU] ボタン → 「設定」 → 「無線とネットワーク」
→ 「モバイルネットワーク」 → 「GSM／UMTS オプション」 → 「ネットワークオペレーター」 → 「自動選択」

通信事業者を設定する

1つの地域で複数の通信事業者とサービスを提供している場合、本機は自動的に適切な通信事業者に接続します。また、特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

1 **[MENU]** ボタン → 「設定」 → 「無線とネットワーク」**2** 「モバイルネットワーク」 → 「GSM／UMTSオプション」 → 「ネットワークオペレーター」

■ 自動で最適な通信事業者を設定する場合

⇒ 「自動選択」

■ 手動で通信事業者を設定する場合

⇒ 検索された通信事業者をタップ

■ 再検索する場合

⇒ 「ネットワークを検索」

- ・「自動選択」に設定すると、お客様がご契約されている料金プランに対応しない通信事業者が設定される場合がありますので、ご注意ください。

データローミングを設定する

海外でデータローミングを利用すると、海外の通信事業者を通してパケット通信が行えます。

- ・通信料が高額になる可能性がありますので、必要でない場合はデータローミングをOFFにしておくことをおすすめします。

1 **[MENU]** ボタン → 「設定」 → 「無線とネットワーク」**2** 「モバイルネットワーク」 → 「データローミング」にチェックを入れる → 「OK」

サービス名称	内容
転送電話サービス	電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときに、かかってきた電話を設定した番号へ転送します。
留守番電話サービス	電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりします。
割込通話サービス*	通話中の相手を保留にし、ほかの相手からの電話を受け取ることができます。また、通話相手を切り替えることもできます。
三者通話サービス(グループ通話サービス)*	通話中にほかの相手と最大6人まで同時に通話できます。相手を切り替えながら交互に通話することもできます。
発着信規制サービス	特定の電話番号への発信を制限します。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、非通知にします。

* 別途お申し込みが必要です。

- 電波の届かない場所では、本機から設定できません。

・サービスの詳細については、ソフトバンクモバイルホームページ (<http://www.softbank.jp/>) をご覧ください。

転送電話サービス

転送電話サービスを設定する

- 1** ボタン⇒「設定」⇒「通話設定」
- 2** 「着信転送」⇒転送条件をタップ⇒電話番号を入力⇒「有効にする」／「更新」
 - をタップして、連絡先から電話番号を入力しても設定できます。

留守番電話サービス

留守番電話サービスを設定する

- 1** ボタン⇒「設定」⇒「通話設定」
- 2** 「着信転送」⇒転送条件をタップ⇒「09066517000」を入力⇒「有効にする」／「更新」

メッセージを確認する

新しい伝言メッセージが録音されると、ステータスバーにが表示されます。

- 1** 「1416」に電話をかける
留守番電話センターに接続されます。
・以降の操作は、音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話サービス

・ご利用いただく際は、別途お申し込みが必要です。

割込通話サービスを設定する

- 1** ボタン⇒「設定」⇒「通話設定」⇒「その他の設定」
- 2** 「通話中着信」にチェックを入れる

割込通話に応答する

通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。

- 1** 割り込み音が鳴ったらを右へドラッグ後からかけてきた相手と通話できます。最初に通話していた相手は保留状態になります。
■ 通話相手を切り替える場合
⇒「通話切替」

・「終話」をタップすると、通話中の相手との通話が切れ、保留中の相手との通話が始まります。

三者通話サービス（グループ通話サービス）

- ご利用いただく際は、別途お申し込みが必要です。

通話中に別の相手に電話をかける

1 通話中に「追加発信」

2 別の相手の電話番号を入力⇒「発信」

- をタップして、通話履歴や連絡先から電話番号を呼び出すこともできます。

3 相手が応答したら「グループ通話」

- 3人目以降の相手に電話をかける場合は、手順1～3を繰り返します。
- ほかの相手を保留にして1人の相手とだけ通話する場合
⇒グループ通話中に「管理」⇒通話したい相手先の ■ をタップ
通話後、「グループ通話」をタップするとグループ通話に戻ります。

- グループ通話中に「終話」をタップすると、すべての通話が切れます。

発着信規制サービス

特定の電話番号に電話がかけられないように制限します。

- 発着信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）（P.1-14）が必要です。
- 交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますのでご注意ください。詳しくは、**お問い合わせ先**（P.14-16）までご連絡ください。
- 以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。
- 発信規制中に電話をかけようとする、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

発着信規制サービスを設定する

- 1** **MENU** ボタン⇒「設定」⇒「通話設定」⇒「発着信規制」
- 2** 設定する発信／着信規制にチェックを入れる
- 3** 交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）を入力⇒「OK」⇒「OK」

SMSの発着信規制について


SMSの送信／受信の規制は、電話番号入力画面で次のコマンドを入力してダイヤルしても行えます。

国内／海外へのすべての送信	有効	*33*[PWD]*16#
	無効	#33*[PWD]*16#
	設定の確認	*#33#
国内→海外、海外国A滞在中→海外国B（日本含む）へのSMS送信	有効	*331*[PWD]*16#
	無効	#331*[PWD]*16#
	設定の確認	*#331#
国内→海外、海外国A滞在中→海外国B（日本以外）へのSMS送信	有効	*332*[PWD]*16#
	無効	#332*[PWD]*16#
	設定の確認	*#332#
国内／海外滞在中のすべての受信	有効	*35*[PWD]*16#
	無効	#35*[PWD]*16#
	設定の確認	*#35#
ローミング時の受信	有効	*351*[PWD]*16#
	無効	#351*[PWD]*16#
	設定の確認	*#351#
すべて停止		#330*[PWD]*16#

※[PWD] 交換機用暗証番号（番号4桁）です。

発信者番号通知サービス

発信者番号通知サービスを設定する

- 1  ボタン⇒「設定」⇒「通話設定」⇒「その他の設定」⇒「発信者番号」
- 2 「ネットワーク既定」／「番号を非通知」／「番号を通知」

- 本設定の内容にかかわらず、電話番号の前に以下の番号を付けてダイヤルすることで、発信者番号を通知するかどうか設定できます。
 - 相手に自分の電話番号を通知する場合：相手の電話番号の前に「186」を付ける
 - 相手に自分の電話番号を通知しない場合：相手の電話番号の前に「184」を付ける