

<b>日時設定</b> .....	<b>16-2</b>
日時設定／表示に関する設定 .....	16-2
<b>表示／照明設定</b> .....	<b>16-3</b>
表示言語に関する設定 .....	16-3
画像や文字表示に関する設定 .....	16-3
照明や表示時間に関する設定 .....	16-3
待受画面に関する設定 .....	16-4
イルミネーション全般に関する設定 .....	16-4
ボタン照明全般に関する設定 .....	16-4
各種操作時に関する設定 .....	16-4

<b>着信設定</b> .....	<b>16-5</b>
着信時の動作に関する設定 .....	16-5
<b>音設定</b> .....	<b>16-6</b>
効果音に関する設定 .....	16-6
その他の音関連設定 .....	16-6
<b>通信設定</b> .....	<b>16-7</b>
ネットワークに関する設定 .....	16-7
IPサービスに関する設定 .....	16-7
<b>初期化</b> .....	<b>16-8</b>
お買い上げ時の状態に戻す操作 .....	16-8

# 16

## 共通設定



## 設定 日時に関する設定

### 日時設定／表示に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「日時設定」

日付／時刻を設定する	「日付時刻設定」    西暦入力（4ケタ）  月入力（2ケタ）  日入力（2ケタ）  時入力（2ケタ）  分入力（2ケタ） ●このあと、確認画面が表示されたときは、「はい」を選び、を押します。
手動で時刻を補正する	「時刻補正」    「即時補正（手動）」    「はい」    「はい」
時刻を自動補正しない	「時刻補正」    「自動補正設定」    「Off」
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」    「自動補正設定」    「On」    項目選択   ( <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> ) 
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」    「On」 ●サマータイムを「On」に設定すると、自動世界時計は動作しません。
お使いの地域（タイムゾーン）を変更する	「タイムゾーン設定」    地域選択 ●タイムゾーンを「東京」以外の地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」    都市名入力    + / -    時差入力（時2ケタ/分2ケタ） ●このあと、確認画面が表示されたときは、「はい」を選び、を押します。 ●タイムゾーンを自分で作成した地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」    「12時間」
日付表示を変更する	「日付フォーマット」    表示形式選択
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」    「月曜日-日曜日」



## 設定 表示／照明に関する設定 1

### 表示言語に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→音・表示設定画面

英語表示／日本語表示に切り替える

「Language」／「言語選択」●→「English」／「日本語」●→

### 画像や文字表示に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」●→

着信時などに画像（固定データ）を表示する

「画面ピクチャー」●→表示場面選択●→「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」）●→

着信時などにデータフォルダの画像を表示する

「画面ピクチャー」●→表示場面選択●→フォルダ選択●→画像選択●→  
●→表示範囲指定●→  
●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

着信時などにきせかえアレンジを表示する

「画面ピクチャー」●→表示場面選択●→「きせかえアレンジ」●→●→  
●「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。

待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更する

「鮮やかモード」●→表示方法選択●→

電話番号入力時の数字の形を変更する

「ダイヤル表示設定」●→パターン選択●→

電源On時にメッセージを表示する

「電源Onメッセージ」●→「メッセージ編集」●→メッセージ入力●→  
「On/Off設定」●→「On」●→

### 照明や表示時間に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」●→

画面が切り替わるときの効果を無効にする

「画面エフェクト」●→「Off」●→

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する

「バックライト」●→「点灯時間」●→時間選択●→  
●「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

画面の明るさを変更する

「バックライト」●→「明るさ調整」●→明るさ選択●→

画面の明るさの自動調整（明るさセンサー）を設定する

「バックライト」●→「明るさ調整」●→  (  /  ) ●→

画面表示の点灯時間を変更する

「パネル点灯時間」●→時間選択●→



## 設定 表示／照明に関する設定2

### 待受画面に関する設定

共通操作 ● ➔ 「設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 「待受設定」 ➔ ●

待受画面の時計／カレンダーを変更する	「時計／カレンダー表示」 ➔ ● ➔ ● ➔ 表示形式選択 ➔ ●
待受画面のモバイルウィジェットの表示方法を変更する	「ウィジェット表示」 ➔ ● ➔ ● ➔ 表示方法選択 ➔ ●
待受画面上部のマークを表示しない	「ステータスアイコン表示」 ➔ ● ➔ ● ➔ 「Off」 ➔ ●
待受画面に通信会社名を表示する	「ネットワークオペレータ名表示」 ➔ ● ➔ ● ➔ 「On」 ➔ ●

### イルミネーション全般に関する設定

共通操作 ● ➔ 「設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」 ➔ ●

イルミネーションの動作を一括で設定する	「イルミネーション設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 「オスメー一括設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 種類選択 ➔ ●
---------------------	--

### ボタン照明全般に関する設定

共通操作 ● ➔ 「設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ ● ➔ 「本体・メモリカード」

ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ ● ➔ 「Off」 ➔ ●
-------------	--------------------------------------

### 各種操作時に関する設定

共通操作 ● ➔ 「設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」 ➔ ●

各種操作時のイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 「個別設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 「効果イルミ設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 動作の種類選択 ➔ ● ➔ ● ➔ 「パターン／色設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ ● ➔ パターン選択 ➔ ● ➔ ● ➔ ライト色選択 ➔ ● ● パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。
各種操作時のボタンイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 「個別設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 「効果イルミ設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 動作の種類選択 ➔ ● ➔ ● ➔ 「キーイルミパターン」 ➔ ● ➔ ● ➔ ● ➔ パターン選択 ➔ ●
各種操作時にイルミネーションを点灯しない	「イルミネーション設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 「個別設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 「効果イルミ設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 動作の種類選択 ➔ ● ➔ ● ➔ 「On/Off設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ ● ➔ 「Off」 ➔ ●
通話中のイルミネーションの点灯方法を設定する	「イルミネーション設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 「個別設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 「効果イルミ設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ ● ➔ 「通話中」 ➔ ● ➔ ● ➔ ● ➔ 「On/Off設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ ● ➔ 点灯方法選択 ➔ ●



## 設定 着信に関する設定

### 着信時の動作に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「音・パイプ・イルミ」

着信時の音量を変更する	「音量」   着信の種類選択   音量選択
着信時のイルミネーションの点灯方法を変更する	「イルミネーション設定」   「個別設定」   「着信イルミ設定」   着信の種類選択  「On/Off設定」   「On」 / 「音連動」 / 「Off」
着信時のイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」   「個別設定」   「着信イルミ設定」   着信の種類選択  「パターン/色設定」   パターン選択   ライト色選択 ●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。
着信時のボタンイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」   「個別設定」   「着信イルミ設定」   着信の種類選択  「キーイルミパターン」   パターン選択 ●「音連動」設定時は、音連動が優先され、設定は反映されません。
不在着信時などのイルミネーションの有効/無効を切り替える	「イルミネーション設定」   「個別設定」   「インフォメーションイルミ設定」   インフォメーションの種類選択   「On/Off設定」   「On」 / 「Off」
不在着信時などのイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」   「個別設定」   「インフォメーションイルミ設定」   インフォメーションの種類選択   「パターン/色設定」   パターン選択   ライト色選択 ●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。 ●消費電力の削減のため、インフォメーション通知後、24時間で消灯します。
以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」   「On」 ●～, ～, ～, ～, ～, ～, ～でも受けられるようになります。
着信があったとき音を消せるボタンを増やす	「エニーキーアンサー」   「消音のみ」 ●～, ～, ～, ～, ～, ～, ～, ～で着信音を消せるようになります。



## 設定 音に関する設定

### 効果音に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「音・パイプ・イルミ」

ボタン確認音を鳴らす	「効果音」   「ボタン確認音」   音選択
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」   「S!一斉トーク」   音選択
各種効果音を変更する	「効果音」   効果音の種類選択   「音選択」   保存場所選択   音選択 <ul style="list-style-type: none"> <li>●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び  を押します。</li> </ul>
各種効果音を消す	「効果音」   効果音の種類選択   「音選択」   「Off」 <ul style="list-style-type: none"> <li>●「S!一斉トーク」では設定できません。</li> <li>●「ボタン確認音」では「音選択」を選ぶ必要はありません。</li> </ul>
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」   効果音の種類選択   「鳴動時間」   時間選択/時間入力 <ul style="list-style-type: none"> <li>●「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。</li> </ul>
効果音の音量を変更する	「音量」   「効果音/サウンド再生」   音量選択

### その他の音関連設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」   「イヤホンのみ」
スピーカーのサラウンドを有効にする	「音・パイプ・イルミ」   「サラウンド」   「On」



## 設定 通信に関する設定

### ネットワークに関する設定

共通操作 ① → 「設定」 → ② → ③ → 「ネットワーク」

ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワーク選択」 → ② → 「手動」 → ③ → ネットワーク選択 → ④
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 → ② → 「優先設定」 → ③ → 挿入場所選択 → ④ → 「挿入」 → ⑤ → ネットワーク選択 → ⑥
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワーク選択」 → ② → 「優先設定」 → ③ → ④ → 「末尾に追加」 → ⑤ → ネットワーク選択 → ⑥
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 → ② → 「優先設定」 → ③ → ネットワーク選択 → ④ → 「削除」 → ⑤
ネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 → ② → 「新規追加」 → ③ → 「追加」 → ④ → 国コード入力 → ⑤ → ネットワークコード入力 → ⑥ → 名前入力 → ⑦ → 「ネットワークタイプ選択」 → ⑧ → ネットワークタイプ選択 → ⑨ ・すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選び⑤を押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度⑤を押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワーク選択」 → ② → 「新規追加」 → ③ → ネットワーク選択 → ④ → 「変更」 → ⑤ → 追加と同様の操作で変更 → ⑥
ネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 → ② → 「新規追加」 → ③ → ネットワーク選択 → ④ → 「削除」 → ⑤
3G/GSMのモードを手動で切り替える	「3G/GSM設定」 → ② → 「手動」 → ③ → モード選択 → ④
ネットワークを再検索して接続する	「電波サーチ」 → ②
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」 → ② → 「はい」 → ③ → ④
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」 → ②
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」 → ② → 接続名選択 → ③ → 接続名編集 → ④
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」 → ② → ③ → 「リセット」 → ④ → 「はい」 → ⑤

### IPサービスに関する設定

共通操作 ① → 「設定」 → ② → ③ → 「本体・メモ리카ード」 → 「セキュリティ設定」 → ④

IPサービスを有効にする	「IPサービス設定」 → ② → 「On」 → ③ ・「On」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トークが利用できるようになります。
--------------	---



## 設定 設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作 共通操作 ○→「設定」→○→○→「本体・メモリカード」→「初期化」→○

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	<p>「設定リセット」→○→○→管理者用暗証番号入力→○→○→「はい」→○→○→「はい」→○</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。</li> </ul>
電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す	<p>「オールリセット」→○→○→管理者用暗証番号入力→○→○→「はい」→○→○→「はい」→○</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。)</li> <li>●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリもすべて削除されます。</li> <li>●操作用暗証番号や管理者用暗証番号もお買い上げ時の状態（未登録）に戻ります。</li> </ul>

- 管理者用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。
- ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべての設定/データがリセットされますので、ご注意ください。(On/Off設定も「Off」となります。)

