

14

外部機器接続

赤外線通信 14-2
赤外線通信について 14-2
赤外線通信を利用する 14-3
電話番号などを簡単に送受信する... 14-5

パソコン接続 14-6
パソコンと接続して利用する 14-6
こんなときは 14-7





赤外線通信について

赤外線通信を利用すれば、赤外線通信対応機器との間で、データを無線でやりとりすることができます。

送受信できるデータ

電話帳	受信メール
カレンダー	送信済みメール
ブックマーク	下書きメール
メモ帳	


- その他保存されている写真や音楽なども送受信できます。
- コピー／転送不可ファイルは送受信できません。
- データの内容によっては、送受信できないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく登録できないことがあります。
詳しくは、章末の「こんなときは」を参照してください。

赤外線通信をご利用になる前に

■ 赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにします。

- ソフトウェア更新中は接続要求を受け付けられません。



- 間に物を置かないでください。
- 送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。
- 赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。

- 本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によっては、正しく送受信できないことがあります。

■ データの送受信方法

1件データ 送受信	データを1件ずつ送受信します。
一括データ 送受信	機能ごとのデータを一括で送受信します。

- データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- メモリカード内のデータは、1件データ送受信だけ行えます。

認証コードについて

- 一括データ送受信時に、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4ケタ）を入力します。（特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。）

赤外線通信を利用する

データを受信する

- 1 [OK] → 「便利な機能」 → [OK]
→ 「データのやりとりをする」
→ [OK]


- 2 「赤外線で通信する」 → [OK]

- 3 「赤外線On／Off」 → [OK]
→ 「On（3分）」 → [OK]



- データ受信の待機状態になります。
- このあと3分以内に送信側からデータを送信してください。
- 待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。

送信側から接続要求



接続要求画面

5 受信方法ごとの操作

- 受信を中止するときは、[Y]を押します。

■ 受信方法ごとの操作

■ 1件データ受信

- 「はい」 → [OK] → 「はい」 → [OK]
• 保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選び[OK]を押します。

■ 一括データ受信（追加登録）

- 「はい」 → [OK] → 認証コード入力
→ [OK] → 「追加登録」 → [OK]

■ 一括データ受信（すべて削除して登録）

- 「はい」 → [OK] → 認証コード入力
→ [OK] → 「全削除して登録」 → [OK]
→ 「はい」 → [OK]

- 電話帳のときは、自分の電話番号として登録している情報（電話番号以外）も上書きされます。



データを送信する

■ 1件ずつ送信する

電話帳を例に説明します。

1 「電話帳を見る」

2 電話帳選択

3 「赤外線で送る」

4 「はい」

- 送信完了後、電話帳検索画面に戻ります。

電話帳以外のデータを送信するとき
各機能のデータ一覧画面でデータ選択 「赤外線で送る」
 「はい」
■データによっては、のあとに「送信」を選んでを押す必要があります。

■ 一括で送信する

1 「便利な機能」
 「データのやりとりをする」
 「赤外線で通信する」

2 「一括データ送信」

3 「はい」

4 送信項目選択 (/)
 送信項目指定完了

5 認証コード入力

電話帳を一括送信するとき
●**5**で送信開始前に、画像データ転送の確認画面が表示されます。このときは、「はい」または「いいえ」を選び、を押します。




電話番号などを簡単に送受信する

赤外線通信を利用して、名前や電話番号、メールアドレスなどを簡単にやりとりできます。

- あらかじめ「赤外線通信利用時のご注意」(P.14-2)をお読みになったうえで、ご利用ください。

電話番号などを受信する

- 1 便利 → 「番号を交換する」
→ OK



電話番号交換画面

- 2 「相手の番号を受ける」 → OK

- 3 送信側からデータ受信

植田ミキオを
[本体]
電話帳に
登録しました

- 受信データは、電話帳に登録されます。

電話番号などを送信する

- 1 電話番号交換画面で
「自分の番号を送る」 → OK
→ 送信開始

送信項目を変更するとき

【電話番号交換画面】「相手に送る内容を選択する」 → OK → 送信項目選択 → OK (□ / ✓) → 送信項目指定完了 → OK

自分の電話番号などを確認するとき

【電話番号交換画面】「自分の電話番号とアドレスを確認」 → OK




パソコンと接続して利用する

本機内のメモリカードを操作する

本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、本機に取り付けられたメモリカード内のデータを操作します。

- USBケーブルはオプション品です。

1 USBケーブルで 本機をパソコンと接続



2 「カードリーダモード」 → [OK]

- パソコンからメモリカード内のデータが操作できるようになります。

3 [Y] → 「はい」 → [OK]

→ 接続終了

- このあと、USBケーブルを抜きます。

①画面が表示されないとき

•次の操作を行います。

[OK] → 「便利な機能」 → [OK] → 「データのやりとりをする」 → [OK] → 「USBケーブルでパソコンと接続する」 → [OK] → 「パソコンからメモリカードを操作する」 → [OK] → メモリカード内のデータを操作 → ③

■パソコンでの操作が必要なこともあります。パソコンの指示に従って操作してください。

ユーティリティーソフトウェアを利用する

パソコンと接続して利用するときに便利なユーティリティーソフトウェアを、下記URLからダウンロードできます。(USBドライバ含む)

•ユーティリティーソフトウェア

<http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/utility/>

モバイルデータ通信のパケット通信料についてのご注意

•本機とパソコン、PDAをUSBケーブルで接続して、インターネットを利用するときは、短時間で大量のパケット通信が行われることが多く、通信料が高額になる可能性があります。

赤外線通信

途中までしか受信できない

- 最大登録件数を超える可能性があります。本機で登録できる件数までしか受信できません。

「On（3分）」にしているのに接続要求を受けられない

- 待受画面が表示されていますか。待受画面以外では受信できません。
- キー操作ロック中は受信できません。
- ソフトウェア更新中は受信できません。

電話帳の設定が反映されない

- 1件データ送受信時、次の設定は反映されません。受信後、設定し直してください。
- グループ／着信音／振動
- フォトに設定している画像によっては、設定が反映されないことがあります。別途画像を設定し直してください。

カレンダーの設定が反映されない

- 1件データ送受信時、次の設定は反映されません。受信後、設定し直してください。
- アラーム音／ビデオ

ブックマークが正しく登録されない

- ブックマークのサイズが大きいとき、データ形式によっては正しく受信できないことがあります。

本機でメールが正しく登録されない

- 本機で扱えないサイズのメールは受信できません。
- 1件データ受信したメールは、「その他ファイル」に登録されます。
- 一括データ受信時、すべて削除して登録するとメール振り分け設定の内容は削除されます。

相手機でメールが正しく登録されない

- 続きのあるメールは通常のメールとして送信されます。受信後、続き受信などの操作はできません。
- 他の機種への一括データ送信時、迷惑メールフォルダ内のメールが通常の受信フォルダに登録されることがあります。
- 他の機種への一括データ送信時、下書きの宛先が複数あるSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。

赤外線通信がうまくいかない

- 赤外線ポートは汚れていませんか。汚れているときは、柔らかい布でふき取ってください。
- 次のような場所では、正しく通信できないことがあります。
- 直射日光が当たる場所／蛍光灯の真下／赤外線装置の近く



MEMO