

PCソフトウェアのご利用にあたって

みまもりGPS SoftBank 201Z (以下:本機)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機の専用PCソフトウェアをご利用いただくにあたり、以下の内容をご確認ください。

■ PCソフトウェアでできること

- PCソフトウェアで以下のことができます。
 - ・ 設定する
 - メンバーの設定をする
 - スケジュール測位、エリア測位、連続測位の設定をする
 - 端末の設定をする
 - ・ 測位結果を見る
 - マップ上に測位結果を表示する
 - 移動ルートから距離、カロリーなどを算出する
 - 位置情報をSNSに投稿する
 - 測位データと関連付けた写真を確認する
 - ・ その他
 - 操作履歴を見る
 - SoftBankからのお知らせを見る

※各機能の詳細は、取扱説明書をご確認ください。取扱説明書はホームページ (<http://www.softbank.jp/mb/r/support/201z/>) からダウンロードできます。



スマートフォンアプリをダウンロードしていない場合

- ・ 本文に「A@S」と入力したSMSを本機へ送信することで、遠隔測位を行うことができます。
- ・ 本文に「A@B」と入力したSMSを本機へ送信することで、鳴動音を鳴らすことができます。

■ PCソフトウェアの動作環境

- インターネットに接続できる環境が必要です。
 - 以下の環境以外では、動作しない場合があります。ただし、以下の環境に該当する場合でも、パソコン本体、周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。
 - ・ Windows XP (SP2以降) / Vista / 7 / 8
 - CPU : Intel Pentium / Celeronプロセッサ 700MHz以上
 - HDD空き容量 : 100MB以上
 - RAM : 最小256MB以上
 - モニター解像度 : 1024×768以上
 - ・ Mac OS X 10.7 Lion以降
- ※ここで記載している動作環境(対応OS)は、2013年4月現在の情報です。動作環境(対応OS)に関する最新情報はZTEジャパンのお客さまサポートホームページをご確認ください。

■ 利用開始までの主な手順

- 以下の手順でPCソフトウェアの初期設定を行ってください。
 - ・ ドライバーのインストール
 - ・ PCソフトウェアのダウンロード
 - ※ ZTEのWebサイト (http://www.zte.co.jp/products/handsets/handsets_gallery/softbank/info/201302/t20130208_386955.html) からダウンロードできます。
 - ・ PCソフトウェアのインストール
 - ・ 本機とパソコンを接続し、PCソフトウェアを起動する
 - ・ 初期設定を行う
 - 利用規約に同意
 - 端末名称を登録
 - PCソフトウェアのログインパスワードを登録
 - 時刻の設定
 - ・ メンバー登録を行う

以上で初期設定は終わりです。

※各手順の詳細は、取扱説明書をご確認ください。取扱説明書はホームページ (<http://www.softbank.jp/mb/r/support/201z/>) からダウンロードできます。

スマートフォン向けアプリのご利用にあたって

みまもりGPS SoftBank 201Z（以下:本機）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機の専用スマートフォン向けアプリをご利用いただくにあたり、以下の内容をご確認ください。

■ スマートフォンアプリでできること

● 本機の専用スマートフォン向けアプリ（みまもりGPS専用アプリ）で以下のことができます。

- ・ 設定する
 - メンバーの設定をする
 - スケジュール測位、連続測位の設定をする
 - 端末の設定をする
- ・ 測位結果を見る
 - マップ上に測位結果を表示する
 - 移動ルートから距離、カロリーなどを算出する
 - 位置情報をSNSに投稿する
- ・ その他
 - 遠隔測位を実行する
 - 本機から鳴動音を鳴らす

※ スマートフォンアプリの機能や操作の詳細は、アプリ内の「ヘルプ」をご確認ください。



※ ⓘが表示されない場合は、端末標準のメニューキーを押して項目を表示させてください。

■ スマートフォンアプリの動作環境

- アプリ利用時の推奨環境は以下の通りです。
 - ・ Android™ 2.3以上
 - ・ iOS6以上
- ※ iOSの場合、マップ上では連続測位結果のみ確認できます。

■ 利用開始までの主な手順

- スマートフォンアプリをご利用いただくためには、オーナー登録が必要です。以下の手順またはPCソフトウェアからオーナー登録を行ってください。

<PCソフトウェアを利用しないオーナー登録方法>

■ オーナー登録モードを起動する

- 電源OFFの状態から、本機の電源ボタンを10秒間長押しすると、オーナー登録モードが起動します。
- 起動中は ⓘ と ⓘ のLEDが赤く点灯し、 ⓘ のLEDが青く点灯します。

■ オーナーを登録する

- 本機の電話番号宛てに、オーナーとして登録したい携帯電話/スマートフォンから、「A@A」と本文に入力したSMSを送信してください。
- 登録が完了すると、オーナー設定完了のメールが届きます。

- オーナー登録完了後、以下の手順で初期設定を行ってください。
 - ・ お使いのスマートフォンで、アプリのダウンロードとインストールを行ってください。
 - ・ アプリインストール後、以下の手順でアプリの初期設定を行ってください。
 - 利用規約に同意
 - チュートリアル（利用ガイド）の確認
 - 遠隔操作を行うみまもりGPSを登録
 - アプリロックパスワードの設定

以上で初期設定は終わりです。