

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 設定について .....                    | 11-2 |
| 本体設定 .....                      | 11-2 |
| 画面設定 .....                      | 11-3 |
| 接続設定 .....                      | 11-3 |
| 通話設定 .....                      | 11-4 |
| お買い上げ時の設定に戻す .....              | 11-4 |
| 登録内容をお買い上げ時の状態に戻す（オールリセット）..... | 11-4 |
| 設定内容をお買い上げ時の状態に戻す（設定リセット）.....  | 11-5 |

本機では、「設定」メニューから次の設定ができます。

|          |  |
|----------|--|
| マナーモード設定 | 着信があったり、アラームが動作したりしたときの着信音、音量、バイブレーションを設定します。(P.11-11) |
| 本体設定     | 言語や日時など本機の基本的な動作を設定します。(P.11-2)                        |
| 画面設定     | 壁紙やバックライトの点灯時間など画面表示に関して設定します。(P.11-3)                 |
| 接続設定     | 電波の送受信に関して設定したり、ネットワークの情報を表示したりします。(P.11-3)            |
| 通話設定     | 電話機能に関する共通動作を設定します。(P.11-4)                            |
| セキュリティ設定 | 本機やUSIMカードに関するセキュリティを設定します。(P.8-2)                     |
| ソフトウェア更新 | ソフトウェアを更新したり、更新情報を表示したりします。(P.12-4)                    |

共通操作 待受画面で ● (メニュー) → 「設定」 → 「本体設定」

|              |   |
|--------------|---|
| Language     | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ 「English」 / 「日本語」 → ● (OK)</li> </ul>  |
| 日時設定         | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ 「時刻フォーマット」 → ● (編集) → 「24時間」 / 「12時間」 → ● (OK) → ☑ (保存)</li> <li>☑ 「自動時刻更新」 → ● (編集) → 「On」 → ● (OK) → ☑ (保存)</li> <li>☑ 「自動時刻更新」 → ● (編集) → 「Off」 → 「時刻」 → ● (編集) → 時刻を編集 → ● (OK) → 「日付」 → ● (編集) → 日付を編集 → ● (OK) → ☑ (保存)</li> </ul> |
| ショートカットキー    | (P.2-3)   |
| キーロック        | (P.8-3)   |
| 電源管理         | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ 「電源On」 → ● (編集) → 「On」 / 「Off」 → ● (OK) (→ Onにした場合、時刻を編集 → ● (OK)) → ☑ (保存)</li> <li>☑ 「電源Off」 → ● (編集) → 「On」 / 「Off」 → ● (OK) (→ Onにした場合、時刻を編集 → ● (OK)) → ☑ (保存)</li> </ul>   |
| エニーキーアンサー    | ☑ 「On」 / 「Off」 → ● (OK)   |
| メール添付ファイル保存先 | ☑ 「メモリカード」 / 「本体」 → ● (OK)  |
| リセット         | (P.11-4, P.11-5)  |

## 画面設定

共通操作 待受画面で ● (メニュー) → 「設定」 → 「画面設定」

|             |  |
|-------------|--|
| 壁紙          | 📖 「プリセット壁紙」 / 「その他」 → ファイルを選択 → ● (設定)   |
| バックライト点灯時間  | 📖 点灯時間を入力 → ● (OK)   |
| 明るさ         | 📖 🔄 で明るさを選択 → ● (保存)   |
| キーボードバックライト | 📖 「持続時間」 → ● (編集) → 「5秒」 / 「10秒」 / 「15秒」 / 「30秒」 → ● (OK) → 📧 (保存)<br>📖 「バックライトOn時間」 → ● (編集) → 「カスタマイズ」 / 「常にOn」 (→ カスタマイズの場合、「開始」 / 「終了」 → 時刻を入力 → ● (OK)) → ● (OK) → 📧 (保存) |

## 接続設定

共通操作 待受画面で ● (メニュー) → 「設定」 → 「接続設定」

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 機内モード    | (P.1-12)        |
| ネットワーク情報 | ネットワーク情報を表示します。 |


共通操作 待受画面で ● (メニュー) → 「設定」 → 「通話設定」

|         |  |
|---------|--|
| 発着信規制   | (P.3-13)   |
| 通話時間    | 通話時間を表示します。  |
| 簡易留守録   | (P.3-5)  |
| 自動応答    | <p>☑ 「設定」 → 「On」 / 「Off」 (→ Onにした場合、操作暗証番号を入力) → ● (OK)</p> <p>☑ 「応答時間」 → 応答時間を入力 → ● (OK)</p> |
| 発信者番号通知 | (P.3-14)   |
| 国際コード設定 | ☑ 国際コードを入力 → ● (保存)  |

## 登録内容をお買い上げ時の状態に戻す (オールリセット)

お客様が登録したデータをすべて消去し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- 1 待受画面で ● (メニュー) → 「設定」 → 「本体設定」
- 2 「リセット」 → 「オールリセット」
- 3 操作暗証番号を入力 → 「はい」  
自動的に電源が切れたあと、再び電源が入ります。

- オールリセットは、電池がフル充電の状態 (  ) で行ってください。
- 操作暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。
- USIMカードやSDカードに登録されているデータは消去されません。
- オールリセットすると、お客様が登録した内容や履歴などは削除されます。元に戻すことはできませんので、あらかじめご了承ください。

## 設定内容をお買い上げ時の状態に戻す (設定リセット)


各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。お客様が登録したデータや履歴は消去されません。

1 待受画面で ● (メニュー) → 「設定」 → 「本体設定」

2 「リセット」 → 「設定リセット」

3 操作暗証番号を入力 → 「はい」

自動的に電源が切れたあと、再び電源が入ります。

- 設定リセットは、電池がフル充電の状態 (  ) で行ってください。
- 操作暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。
- USIMカードやSDカードに登録されているデータは消去されません。

