

初めて使う時の設定をする	11-2
マナーモードを設定する	11-2
待受画面を設定する	11-3
背面画面を設定する	11-3
電話の音や振動を設定する	11-3
メールの着信音や振動を設定する	11-4
光るお知らせボタンの設定	11-4
ボタンを押した時の音量を設定	11-4
ワンタッチダイヤルを登録する	11-5
その他の設定	11-5

初めて使う時の設定をする

本機では、設定メニューから次の設定ができます。

共通操作

待受画面で **OK** → 「設定をする」 → **OK**
→ 「初めて使う時の設定をする」 → **OK**

待受画面に画像を設定する	OK → 「内蔵画像」 / 「本体」 / 「メモリカード」 → OK → 画像を選択 → OK → 「設定する」 / 「修正する」 → OK (2回)
時計の種類を設定する	OK → 時計 / カレンダーの種類を選択 → OK → 「設定する」 / 「修正する」 → OK (2回) ・時計やカレンダーを表示しない場合は、種類として「表示しない」を選択します。
電話の音や振動を設定する	OK 音の種類を選択：「鳴らす」 → OK → 「内蔵メロディ」 → OK → メロディを選択 → OK → 「設定する」 → OK (2回) ・「本体」 / 「メモリカード」を着信音に設定する場合は、以下の操作を行います。 「鳴らす」 → OK → 「本体」 / 「メモリカード」 → OK → 保存場所を選択 → OK → ファイルを選択 → OK (2回) → 「設定する」 → OK (2回) 音量を選択：音量を調節 → OK → 「設定する」 → OK (2回) 振動の種類を選択：振動の種類を選択 → OK → 「設定する」 → OK (2回)

マナーモードを設定する

本機では、設定メニューから次の設定ができます。

共通操作

待受画面で **OK** → 「設定をする」 → **OK**
→ 「マナーモードを設定する」 → **OK**

マナーモードを設定する	「設定する」 → OK マナーモード中の目覚まし時計の音：「鳴らす」 / 「鳴らさない」 → OK (2回)
-------------	---

ボタンを押した時の音量を設定	OK → 「鳴らす」 → OK → 音量を調整 → OK → 「設定する」 → OK (2回)
メニューの表示形式を設定する	(P.2-3)

待受画面を設定する

本機では、設定メニューから次の設定ができます。

共通操作

待受画面で **OK** → 「設定をする」 → **OK**
→ 「待受画面を設定する」 → **OK**

壁紙を設定する	OK → 「内蔵画像」 / 「本体」 / 「メモカード」 → OK → 画像を選択 → OK (3回) ・表示された壁紙を変更したいときは 戻る を押すと、壁紙の一覧に戻ります。
時計の種類を設定する	OK → 時計 / カレンダー を選択 → OK (2回)
画面の照明時間を設定する	「照明時間」 → OK → 時間を入力 → OK (2回) → 「省電力」 → OK → 時間を選択 → OK (2回) ・照明時間とは画面を暗くするまでの時間、省電力とは画面を消すまでの時間です。電池の消耗を抑えることができます。
ワンタッチダイヤルの表示を設定する	(P.2-16)
事業者名表示を設定する	OK → 「表示する」 / 「表示しない」 → OK ・「表示する」を選択すると待受画面に事業者名が表示されます。

背面画面を設定する

本機では、設定メニューから次の設定ができます。

共通操作

待受画面で **OK** → 「設定をする」 → **OK**
→ 「背面画面を設定する」 → **OK**

壁紙を設定する	OK → 画像を選択 → OK (3回) ・表示された壁紙を変更したいときは 戻る を押すと、画面の一覧が表示されます。
時計の種類を設定する	OK → 時計を選択 → OK (2回)

電話の音や振動を設定する

本機では、設定メニューから次の設定ができます。

共通操作

待受画面で **OK** → 「設定をする」 → **OK**
→ 「電話の音や振動を設定する」 → **OK**

着信音の種類を選ぶ	(P.2-4)
着信音の音量を設定する	OK → 音量を調節 → OK (2回)
振動の種類を選ぶ	(P.2-4)
通話中の音量を設定する	(P.3-11)

メールの着信音や振動を設定する

本機では、設定メニューから次の設定ができます。

共通操作

待受画面で **OK** → 「設定をする」 → **OK**
→ 「メールの着信音や振動を設定する」 → **OK**

着信音の種類を選ぶ	(P.2-4)
着信音の音量を設定する	OK → 音量を調節 → OK (2回)
着信音を鳴らす時間を設定する	「時間を指定する」 → OK → 時間を入力 → OK (2回)
振動の種類を選ぶ	(P.2-4)

光るお知らせボタンの設定

本機では、設定メニューから次の設定ができます。

共通操作

待受画面で **OK** → 「設定をする」 → **OK**
→ 「光るお知らせボタンの設定」 → **OK**

電話着信のお知らせランプ	OK → 「光らせる」 / 「光らせない」 → OK (2回)
不在着信のお知らせランプ	OK → 「光らせる」 / 「光らせない」 → OK (2回)
未読メールのお知らせランプ	OK → 「光らせる」 / 「光らせない」 → OK (2回)

ボタンを押した時の音量を設定

本機では、設定メニューから次の設定ができます。

共通操作

待受画面で **OK** → 「設定をする」 → **OK**
→ 「ボタンを押した時の音量を設定」 → **OK**

ボタンを押した時の音量を設定	音量を調節 → OK (2回)
----------------	------------------------

ワンタッチダイヤルを登録する その他の設定

本機では、設定メニューから次の設定ができます。

共通操作

待受画面で **OK** → 「設定をする」 → **OK**
→ 「ワンタッチダイヤルを登録する」

自宅ボタンを登録する	(P.2-15)
数字ボタンを登録する	(P.2-15)

本機では、設定メニューから次の設定ができます。

共通操作

待受画面で **OK** → 「設定をする」 → **OK**
→ 「その他の設定」 → **OK**

メニューの表示形式を設定する	(P.2-3)
日付と時刻の設定をする	日時を設定する (P.1-15) OK → 「日時の自動補正を設定する」 → OK → 「自動補正する」 / 「自動補正しない」 → OK (2回)
	時刻の表示形式を設定する (P.1-16)
	世界時計を設定する (P.8-13)
海外利用する時の設定をする	(P.7-5)
重要な設定をする	暗証番号を変更する OK → 「暗証番号を変更する」 → OK → 「電話の暗証番号を変更する」 → OK → 現在 (または、お買い上げ時) の暗証番号を入力 → 新しい暗証番号を入力 → OK → 確認画面で再度、同じ暗証番号を入力 → OK (2回)

重要な設定をする	PINを有効にする (P.9-6)
	PINを変更する OK → 「暗証番号を変更する」 → OK → 「PINを設定する」 → OK → 「PINを変更する」 → OK ・ 「PINを有効にする」 でPINを「有効にする」にした場合のみ変更ができます。
	メモ리카ードのデータを操作する (P.10-7) (P.10-9) (P.10-10)
	メモ리카ードを初期化する OK → 「メモ리카ードを初期化する」 → OK → 操作用暗証番号を入力 → 「初期化する」 / 「初期化しない」 → OK (2回)
	ネットワークを自動で調整する (P.1-11)
	ソフトウェアの更新をする (P.12-4)
認証情報	購入時の状態にする OK → 「購入時の状態に初期化する」 → OK → 操作用暗証番号を入力 → 「戻す」 / 「戻さない」 → OK OK

