Step1

		127-F P0000	## ログイン 日本語 E
36/46ネットワーク情報		LAN VI-FISH	
 キットワーク 抽技(地) ドアドレス ジライマリ(MC) セカンダリUNC 	Softbark Hitte THE Dist. THE HIT HELEWISHING HILL HILL HILL	 SOLD A IE証券方式 SOLD B IE証方式 デャネル ゲートウェイアドレス サゴネットマスク IMCPサッパ 	1122_Januari 11225_Januari 11225_Januari 114255_Januari 114454/1142_1-124 1146_1(114)_ch 1145_555_0 1255_55_0 11455
インターネット町-FI情報		デバイス情報	
 インターネット町・F1接続 接続状態 IPアドレス ブライマU08C セカングU08C 	相约 未通此 - - -	 ソフトウェアバージョン ハードウェアバージョン PIN状態 	138.200 NF93-1.0.0 NR55
SDカード			
 30カード情報 	3071- F.tul.		

- ①102ZとパソコンをmicroUSBケーブル、またはWiFiで接続します。
- ②パソコンのWebブラウザから「SoftBank 102Z Utility」へアクセスします。
 ※アドレスバーにhttp://192.168.4.1を入力してください
- ③パスワードを入力します。 ※初期パスワード:admin
- 「SoftBank 102Z Utility」の概要、
 パソコンとの接続については取扱説明書P.50をご参照ください。
- ・取扱説明書はソフトバンクモバイルのホームページを ご確認ください。

④設定画面より、詳細設定⇒ソフトウェア更新を選択します。



Step3



⑤ソフトウェア更新情報⇒アップデートを選択します。 アップデートをクリックするとソフトウェア更新が開始されます。

・ソフトウェア更新にはパケット通信料はかかりません。

・ソフトウェア更新中は、他の機能はご利用できません。

Step4



⑥アップデートが開始されますと、待受け画面から Out of Service (圏外)の画面に変わります。

1



2 自動ソフトウェアアップデート手順 以下の手順にそってソフトウェアの更新を行います。

本端末はソフトウェアアップデートに対応しており、定期的にソフトウェアのアップデートを確認します。 新しいソフトウェアが見つかると、自動的に更新します。 ※初期設定では自動更新が「ON」になっております。「OFF」にすると、アップデートの確認はしません。





スマートフォンなどからSoftBank 102Z Utilityにアクセスすると、モバイル機器専用の画面が表示されます。 スマートフォンで確認する場合はStep1から、パソコンで確認する場合はStep4をご参照ください。

Step1

3



①102ZとスマートフォンをWiFiで接続します。

②スマートフォンのWebブラウザで「SoftBank 102Z Utility」へアク セスします。 ※アドレスバーにhttp://192.168.4.1を入力します

③ホーム画面が表示されます。

④基本情報を選択してください。

⑤パスワードを入力します。 ※初期パスワード:admin

⑥パスワード入力後、ログインを選択してください。

Step2



Step3



⑦ソフトウェアバージョンをご確認ください。

Step4

		1127-F P0000 V6	#存 ログイン 日本語
36/46ネットワーク情報		LAN VI-FIMI	
 キットワーク 諸式状態 IPアドレス ブライマリIAC セカンダリIAS 	SoftBank Hitter 194, 294, 294, 294, 394 194, 294, 394, 395 194, 294, 394, 29	 SID A IEEE方式 SID B IEEE方式 デャネル グートウェイアドレス サブネットマスク DGPサーバ 	1922 Januar H War-Pox/Wa2-Pox 1922 by Januar H War-Pox/Wa2-Pox 自動的 (1-11) ch 電気: 195-255-0 有約的
インターネット別ード1情報		デバイス情報	
 インターネット町・Fi掃読 抽読状態 IPアドレス ブライマUINS セカンダUINS 	有约 未建筑 - -	 ソフトウェアバージョン ハードウェアバージョン PIN状態 	138.348 HF33-1.0.0 Mt5
SD力-F			
 30カード情報 	3Dカードなし		

①102ZとパソコンをmicroUSBケーブル、またはWiFiで接続します。

②パソコンのWebブラウザから「SoftBank 102Z Utility」へアクセスします。
 ※アドレスバーにhttp://192.168.4.1を入力します

③パスワードを入力します。 ※初期パスワード:admin

 「SoftBank 102Z Utility」の概要、 パソコンとの接続については取扱説明書P.50をご参照ください。

 ・取扱説明書はソフトバンクモバイルのホームページを ご確認ください。