

ユーザー操作

→ キー操作で次の画面へ遷移 ◇ 自動で次の画面へ遷移



※1 既にソフトウェアが最新版の場合は、下記画面へと遷移します。

