



SoftBank 503LV

海外でのご利用方法

作成: 2016年12月(初版)

目次

1. サービスエリアと料金
2. 海外パケットし放題 定額対象事業者の設定方法
3. 留守番電話の利用方法

1. サービスエリアと料金


- 海外でご利用いただくためには、世界対応ケータイへのお申込みが必要です。
- 渡航前に渡航先のサービスエリアとご利用料金をご確認ください。
<http://www.softbank.jp/mobile/service/global/overseas/area-rates/>
- 本機は、海外パケットし放題に対応しております。
- 海外パケットし放題をご利用の際は、定額対象事業者への接続が必要です。
必ず手動で通信事業者の設定を行ってください。
詳しくは、「2.海外パケットし放題 定額対象事業者の設定方法」をご覧ください。
- 海外パケットし放題の定額対象事業者一覧をご確認ください。
<http://www.softbank.jp/mobile/service/global/overseas/web/packet-flat-late/carrier-list/>
- 本機は、アメリカ放題に対応していません。

2.海外パケットし放題 定額対象事業者の設定方法

渡航前

渡航後に定額対象外のパケット通信をしてしまわないように、飛行機搭乗前に、データローミングオプションを”ローミングしない”に設定します。

ステップ1




「設定」をタップ

ステップ2




「ネットワークとワイヤレス」
をタップ

ステップ3



「携帯とSIM」をタップ

ステップ4




「データローミングオプション」
をローミングしないに設定

2.海外パケットし放題 定額対象事業者の設定方法

渡航後


海外に到着したら、「定額事業者」を設定し、データローミングオプションを「ローミングする」に設定します。

ステップ1



「設定」をタップ

ステップ2




「ネットワークとワイヤレス」
をタップ

ステップ3



「携帯とSIM」をタップ

ステップ4



「SIM設定」をタップ


2.海外パケットし放題 定額対象事業者の設定方法

ステップ5




「ネットワークの検索」
をタップ

ステップ6



数分掛かる場合がございますので、
この際はなるべく電波の良い場所
で移動せずに検索をお待ち下さ
い。


ステップ7



接続したい
定額対象事業者を選択

定額対象事業者一覧を
参照してください


ステップ8



「OK」をタップ

2.海外パケットし放題 定額対象事業者の設定方法

ステップ9




「ネットワークの選択」の自動のチェックボックスが外れ、「アクティブネットワーク」に選択した定額対象事業者が表示されていることを確認

ステップ10




「←」(戻る)をタップ

ステップ11



「データローミングオプション」をローミングするに変更

ステップ12



ローミングするに変更されたことを確認

3.留守番電話の利用方法

	国内	海外
留守番電話の 設定	本機から1406(無料)をダイヤルし 音声ガイダンスに沿って 設定を行って下さい	本機から+81-90-6651-4070(有料※1)をダイヤルし 音声ガイダンスに沿って 設定を行って下さい
	My SoftBank(http://my.softbank.jp/)からも 留守番電話の設定が可能です	
留守番電話の 再生	本機から1416(有料)をダイヤルし 音声ガイダンスに沿って メッセージをご確認下さい	本機から+81-90-6651-4170(有料※1)をダイヤルし 音声ガイダンスに沿って メッセージをご確認下さい

※1: 滞在国から日本へ通話した場合の通話料がかかります