


光BBユニット

接続ガイド

NTT東日本／NTT西日本のフレッツ光開通工事および、
NTT機器の接続・設定の完了後に本ガイドで接続を行ってください。

箱の中身を確認しましょう



モジュラーケーブル
(コネクタ 黄色・緑色各1本)




おまかせセットアップ

CD-ROM


※デザイン・仕様は予告なく
変更になる場合があります。



光BBユニット



LANケーブル
(コネクタ 青色・灰色各1本)



電源アダプター
(1個)



NTT機器とPCをつなぐ
LANケーブルを交換する

NTT機器と
光BBユニットをつなぐ

パソコンを接続

光BBユニットの
電源を入れる

ランプを確認
パソコンの電源を入れる

インターネットのみ
お申し込みのお客様
1~4ページ

BBフォン
お申し込みのお客様
1~6ページ

Wi-Fi(無線LAN)
お申し込みのお客様
7~8ページ

お手元にご用意ください。

ソフトバンクよりお届けの
Yahoo! BBご利用開始のご案内
(SMSまたは郵送)

■「認証ID(ユーザー名)」
「認証パスワード」
設定が必要なケース① 参照

■お申し込みサービス
※お客様のお申し込み内容をご確認ください。
[Yahoo! BB 光 フレッツコースのお客様]
設定が必要なケース② 参照

■お申し込みオプションサービス
※お客様のお申し込み内容をご確認ください。
[接続時に注意が必要なオプションサービス]
・BBフォン [接続図P5-6参照]

設定が必要なケース①

NTT東日本/NTT西日本の
Wi-Fi/無線LANサービスを
ご利用のお客様

設定が必要なケース②

NTT東日本/西日本の提供機器や
パソコンなどにPPPoE IDや
パスワード入力等、インターネット
接続設定をされていたお客様

NTT西日本エリアのお客様へ

NTT西日本提供の
フレッツ・光プレミアムを
ご利用のお客様

1

準備*

※NTT機器の接続・設定が終わってから

1.パソコンを含む全ての機器の電源を切った後、NTT提供機器等とパソコンをつなぐLANケーブルを取り外す

2.同梱のLANケーブル(灰色のコネクタ)をNTT提供機器等に差し込む



NTT提供機器等 パソコン
※1で取り外したポート位置に、同梱のLANケーブルを接続してください。

※お客様のパソコンによりLANポートの位置が異なります。

- NTTからのご案内をご確認のうえ
「Yahoo! BB ご利用開始のご案内」に記載されている
「認証ID(ユーザー名)」「認証パスワード」
をひかり電話ルーターに設定してください。

- NTT提供機器の初期設定を変更された場合は、設定画面からPPPoEブリッジ(PPPoEバススルー)の設定を「使用する」に変更してください。
- NTT提供機器やパソコンなどにインターネット接続設定をされた場合は、設定を削除してください。


- NTT西日本が提供する加入者網終端装置(CTU)の設定画面からPPPoE機能の使用を「する」に変更してください。
※ 詳しい設定方法は、NTT西日本からのご案内をご確認いただくか、NTT西日本へお問い合わせください。
インターネットを正しくご利用いただくために設定を変更する必要があります。

2

光BBユニットの
〔インターネット回線〕ポートに
LANケーブル
(灰色のコネクタ)を差し込む

3


光BBユニットの
〔パソコン1～4〕ポートと
パソコンをLANケーブル
(青色のコネクタ)でつなぐ



※付属のLANケーブルをご利用ください。

4


光BBユニットに
電源アダプターをつなぎ
コンセントに差し込む



BBフォンにお申し込みのお客様は、
次ページをご確認ください。

5

光BBユニットの
ランプ点灯を確認し
パソコンの電源を入れる




BBフォンにお申し込みのお客様

電話回線の接続方法

※必ず、NTT東日本／NTT西日本のフレッツ光開通工事完了後に接続してください。

すでにフレッツ光をご利用中の場合は、光BBユニットが届き次第接続してください。

①⇒②⇒③⇒④の手順で接続を行ってください。



NTT提供機器等
(ひかり電話ルーターの例)

NTT提供機器等
(ひかり電話ルーターなど)

①

A 「電話機」ポート

B モジュラージャック

モジュラーケーブル(黄色のコネクタ)は、お客様のご利用環境に合わせて接続してください。

A 電話をNTT提供機器等につないだ状態でご利用の場合

B 電話をモジュラージャックにつないだ状態でご利用の場合

①

モジュラーケーブル(黄色のコネクタ)

〔電話回線〕ポート

NTTひかり電話ルーター以外の場合

灰色

灰色のコネクタのLANケーブルは回線終端装置(ONU)、宅内端末装置(VDSL)、LANモジュラージャックに接続されています。

黄色

黄色のコネクタのモジュラーケーブルをご自宅の電話用モジュラージャックに差し込みます。(図中のB同様)

【ご注意】
モジュラーケーブル
(コネクタが小さい方)は

黄色 → 「電話回線」ポート


緑色 → 「電話機」ポート

これ以外には差し込まないでください。

接続完了後
BBフォンを
ご利用前に

市外局番の設定が必要です。P9「BBフォンを
ご利用のお客様」に記載のURLを必ずご確認
ください。

光BBユニット (背面)



Wi-Fi(無線LAN)ご利用のお客様

光BBユニットとスマートフォンやタブレットをWi-Fi接続するための設定方法



本体側面に記載のSSID/パスワードをご確認ください。

SSID : XXXXXXXXXXXXXXXX	SSID (12桁の英数字)
PSK-AES : XXXXXXXXXXXXXXXX	パスワード (13桁の数字)
型番: J18V111.00	
定格電圧 : 12V	規格認定マーク
定格電流 : 1.5A	規格認定マーク
最大消費電力 : 18W	本機器には、認証を受けた特定無線設備が内蔵されています。
フォックスコン ジャパン株式会社 MADE IN CHINA	

※SSID/パスワードをお客様で変更された場合は、
変更後のSSID/パスワードをご入力ください。

iPhone

Step 1

ホーム画面から「設定」をタップ



Step 2

① Wi-Fiを「オン」



Step 3



Step 4



Wi-Fi をタップ

② 本体側面に記載の
SSID をタップ

必要に応じて
パスワードを入力

Wi-Fi マークがあれば
設定完了！

iPad

Step 1



ホーム画面から「設定」をタップ
Wi-Fiをタップ

Step 3



必要に応じて
パスワードを入力

Step 2



①Wi-Fiを「オン」

②本体側面に記載の
SSIDをタップ

Step 4



Wi-Fiマークが
出れば設定完了！

スマートフォン※1

Step 1

ホーム画面から「設定」をタップ



Wi-Fi設定をタップ

Step 2

①Wi-Fiを「オン」




②本体側面に記載の
SSIDをタップ※2

Step 3



必要に応じて
パスワードを入力

Step 4



Wi-Fiマークが出て、
接続済みと表示され
れば設定完了！

※1 設定方法は機種によって異なります。設定はスマートフォンの取扱説明書、ホームページ等のご確認をお願いいたします。

※2 SSIDが表示されない場合は「ネットワーク追加」を選択。

お客様のご利用サービスに応じた各種設定方法は
下記URLをご確認ください。

●BBフォンの市外局番設定をされるお客様

softbank.jp/ybb/r/bbu2_bbphone/

●Windows PCでWi-Fi接続されるお客様

u.softbank.jp/1nW5CJ

●ひかりTVをご利用のお客様

softbank.jp/ybb/r/bbu2_hikaritv/

●NTTの提供するIPv6サービスをご利用のお客様

softbank.jp/ybb/r/bbu2_ipv6/


●フレッツ・光プレミアムをご利用のお客様

softbank.jp/ybb/r/bbu2_pppoe/

●モバイルWi-Fiセット割ご加入のお客様

ybb.softbank.jp/support/connect/mobilerouter/

光BBユニットの状態確認ランプ(説明)



*WPS機能の詳細は下記URLをご確認ください。

<http://ybb.softbank.jp/support/connect/wireless/security/index.html>

安全のために特にご注意ください

光BBユニットをご使用前に必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。

ご利用前に必ずお読みください

- ご利用の際は本冊子に従って正しい取り扱いをしてください。
- 小さなお子様のいるご家庭では、取り扱いに特にご注意ください。
- 本製品の仕様は国内向けとなっています。海外ではご利用できません。
- 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害や、万が一本製品に登録された情報内容が消失してしまうことでの純粋経済損失につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

使用している警告表示の意味

- △ 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
- △ 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△ 警告

本製品をご自分で修理、分解、改造等しないでください。火災や感電のおそれがあります。

本製品の部品は絶対に取り外さないでください。火災、けが、感電、漏電などの事故または機器故障の原因となります。お子様などが万一誤って部品を飲み込まれた場合は、すみやかに医師に相談してください。

本製品を落としたり、衝撃を与えた場合はすぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

本製品から煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

本製品の内部に水が入ったり、本製品をぬらしたりした場合は、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となる場合があります。

本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。火災や機器故障の原因となる場合があります。

本製品の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたらないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに電源アダプターをコンセントから抜いて、当社までご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となる場合があります。特に小さなお子様がいるご家庭ではご注意ください。

本製品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと本製品の内部に熱がこもり、火災や機器故障の原因となる場合があります。次のような使い方はしないでください。

- ・じゅうたんやカーペット（床暖房を含む）、布団などの上に置く
- ・熱を発する他の電子機器（パソコンやテレビなど）に近づけて置く
- ・テープクロスなどの布やレースを本製品に掛ける
- ・紙、本などをのせたり立て掛けたりする
- ・テレビ台、本棚、タンスの中、押し入れの中など密閉された場所に置く

電源アダプターのコードを束ねたり、許容量以上の配線はおやめください。また、たこ足配線のコンセントに差し込まないでください。火災の原因となることがあります。

電源アダプターをコンセントから抜くときは、必ず電源アダプターの差し込み口を持って抜いてください。電源アダプターのコードを引っ張るとコードが傷付き、火災や感電の原因となる場合があります。

電源アダプターがコンセントに接続されているときは、ぬれた手で本製品にさわらないでください。感電の原因となります。

電源アダプターは必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対にお使いにならないでください。機器故障、火災や感電の原因となることがあります。

本製品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。

電源アダプターの内部に水が入ったり、濡らしたりした場合は、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の原因となることがあります。

電源アダプターは、本製品以外では使用しないでください。

電源アダプターをコンセントに差し込むときは、プラグに導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないように注意して、確実に差し込んでください。感電、ショート、火災などの原因になります。

本製品は場合により熱くなることがありますので、本製品の周辺に紙、布等燃えやすいものは置かないようにしてください。

故障の原因となりますので、本製品に当社の指定する機器以外は取り付けないでください。万一、機器などに不具合が発生しても弊社は一切責任を負いません。

本製品に触れ続けないでください。使用中に本製品表面が熱くなり、低温やけどを起こすことがあります。低温やけどは、一定箇所に発熱体が触れたままになっているときなど、肌に紅斑（こうはん）、水泡（すいほう）などの症状を起こすやけどのことです。肌の弱い方などは特にご注意ください。

⚠ 注意

本製品を取り付けおよび使用する際は、必ず使用するパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

本製品はスタンドを下に、正しい向きに配置してください。横置きにして使用した場合、内部の温度が上がり、機器故障の原因となる場合があります。

本製品を直接日光の当たる所や、ストーブ、ヒーターなどの発熱器のそばなど、温度の高くなる所に置かないでください。内部の温度が上がり、機器故障や火災の原因となる場合があります。

本製品の上に物をのせないでください。高温により、機器故障や火災の原因となる場合があります。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。静電気により、本製品を破損、またはデータ消失・破損させるおそれがあります。

長時間ご使用にならないときは、安全のため必ず本製品の電源アダプターをコンセントから抜いてください。

本製品の内部に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。機器故障の原因となる場合があります。

本製品をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや機器故障などの原因になります。

本製品、および電源アダプターを乳幼児の手の届かない場所に設置してください。誤って破損したり、けがなどの原因になります。

本製品をふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高い所に設置したり、使ったりしないでください。火災・感電の原因となる場合があります。

電源アダプターとコンセントの間のほこりは、定期的に（半年に1回程度）取り除いてください。また、電源コードもあわせて定期的に点検していただき、曲がり、ねじれ、傷などがないか確認してください。使用中に電源アダプターのコードの一部が熱かったり、折り曲げ傷がある場合は、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。そのまま使用すると、機器故障や火災の原因となる場合があります。

雷が発生したときは、電源アダプターをコンセントから抜いてご使用をお控えください。また、電源回線ポートにモジュラーケーブルが接続されている場合は、モジュラーケーブルも抜いてください。落雷によって、火災や感電、機器故障の原因となる場合があります。モジュラーケーブルを抜いている間は電話が使えませんが、NTT加入電話等をご利用の場合は、電話機とモジュラージャックを直接モジュラーケーブルで繋いでお使いいただけます。ただし、落雷によって電話機とモジュラーケーブルが故障および破損するおそれがありますのでご注意ください。雷がおさまったら再度接続してください。

⚠ 電波に関する注意

お客様や他の人々への危害、および財産への損害を未然に防止するために必ずお読みになり、内容をよく理解されたうえでご利用ください。

- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジや科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一日本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉を回避してください。
 3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りの際には当社へお問い合わせください。
- 心臓ペースメーカーをご使用の方の近くや医療機器の周囲で本製品を使用しないでください。
詳細は医療機器メーカーにお問い合わせください。

⚠ その他のご注意

- 本製品は0~40℃の範囲でご使用ください。極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けてください。

- 本冊子の一部または全部を無断複写、転載することを禁じます。●本冊子の他社製品などに対する記述は、参考または情報を提供する目的で書かれたものであり、記載商品の使用を強制あるいは保証するものではありません。●サービス内容および提供条件は、予告なく変更することがあります。●記載されているWEB画面等のイメージは予告なく変更となることがあります。●Windowsは米国Microsoftの米国およびその他の国における登録商標です。●その他、記載されている製品名、会社名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。●iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。●AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「フレッツ光」はNTT東日本／NTT西日本が提供する「フレッツ光ネクスト」、「フレッツ光ライト」、「フレッツ・光プレミアム」、「Bフレッツ」（いずれもインターネット接続サービス）の総称です。●「フレッツ光ネクスト」、「フレッツ光ライト」、「Bフレッツ」はNTT東日本の登録商標です。●「フレッツ光ネクスト」、「フレッツ光ライト」、「フレッツ・光プレミアム」、「Bフレッツ」はNTT西日本の登録商標です。●本冊子の本文中ではTM、®マークは明記しておりません。●記載内容は2015年7月1日現在のものです。

他事業者の電話サービスご利用時の注意事項

■「フレッツフォン」をご利用のお客様へ

⇒ NTT東日本/NTT西日本が提供する機器に直接接続してご利用ください。

(接続方法の詳細はNTT東日本/NTT西日本へお問い合わせください。)

ご不明点の確認・各種お手続き



sbbs.jp



ご利用中のサービスをお選びください。

Yahoo! BB 光 with
フレッツ/フレッツコース
をご利用のお客様

The screenshot shows the sbbs.jp website with a search bar containing 'sbbs.jp'. Below it is a large search button. The main content area has a heading 'ご利用中のサービスをお選びください。' followed by a list of service options. The 'Yahoo! BB' option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to its sub-option 'Yahoo! BB 光 with フレッツ/フレッツコース'. Other options like 'Enjoy BB' and 'Nexyz.' are also listed.

お問い合わせ先

電話番号：0120-981-030 (通話料：無料)

※携帯・PHSからも通話料無料

<受付時間> 10:00～19:00 (土日祝日は一部休業)



お問い合わせの際は「ご利用開始のご案内」(SMSまたは郵送)に記載のカスタマーIDを
ご用意ください。本人確認のために必要です。