

## SIMロック解除が可能な機種種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	LTE								3G (W-CDMA)					
	700MHz 帯	800MHz 帯		900MHz 帯	1.5GHz 帯		1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯
	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
Xperia 5	○			○	○		○	○	○		○			○
Google Pixel 4	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○
Google Pixel 4 XL	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○
Pocket WiFi 809SH	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
iPhone 11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 11 Pro Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 11 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
Lenovo Yoga C630	○			○			○	○	○		○			○
Pocket WiFi 802ZT	○			○	○		○	○	○		○			○
かんたん携帯10				○			○	○			○			○
Lenovo TAB5				○			○	○			○			○
LG K50	○			○			○	○			○			○

## SIMロック解除が可能な機種種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	LTE								3G (W-CDMA)					
	700MHz 帯	800MHz 帯		900MHz 帯	1.5GHz 帯		1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯
	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
arrows U	○			○			○	○			○			○
Xperia 1	○			○	○		○	○	○		○			○
AQUOS R3	○	○*2	○	○	○		○	○	○	○	○			○
Google Pixel 3a	○	○	○	○		○	○	○		○	○			○
Google Pixel 3a XL	○	○	○	○		○	○	○		○	○			○
iPad mini (第 5 世代)	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
iPad Air (第 3 世代)	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
AQUOS ケータイ 3				○			○	○			○			○
Android One S5	○			○			○	○			○			○
HUAWEI Mate 20 Pro	○	○	○	○			○	○		○	○			○
AQUOS R2 compact	○	○*1	○	○	○		○	○	○	○	○			○
11インチiPad Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○

## SIMロック解除が可能な機種種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	LTE								3G (W-CDMA)					
	700MHz 帯	800MHz 帯		900MHz 帯	1.5GHz 帯		1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯
	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
12.9インチiPad Pro (第3世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
AQUOS zero	○			○	○		○	○	○		○			○
Xperia XZ3	○			○	○		○	○	○		○			○
Google Pixel 3	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○
Google Pixel 3 XL	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○
iPhone XS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone XS Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone XR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
HUAWEI Mate 10 Pro	○	○	○	○			○	○		○	○			○
Xperia XZ2	○			○	○		○	○	○		○			○
AQUOS R2	○	○*1		○	○		○	○	○		○			○
HUAWEI nova lite 2	○			○			○	○			○			○

## SIMロック解除が可能な機種種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	LTE								3G (W-CDMA)					
	700MHz 帯	800MHz 帯		900MHz 帯	1.5GHz 帯		1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯
	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
DIGNO® J				○			○	○			○			○
シンプルスマホ 4				○			○	○			○			○
iPad (第6世代)	○	○	○	○			○	○		○	○			○
DIGNO® ケータイ2 for Biz				○			○	○			○			○
Lenovo TAB4				○			○	○			○			○
Android One S3				○			○	○			○			○
AQUOS sense basic				○			○	○			○			○
Simply				○				○			○			○
Simply B				○				○			○			○
Xperia™ XZ1	○			○	○		○	○	○		○			○
AQUOS R compact				○	○		○	○	○		○			○
MediaPad M3 Lite s				○			○	○			○			○

## SIMロック解除が可能な機種種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	LTE								3G (W-CDMA)					
	700MHz 帯	800MHz 帯		900MHz 帯	1.5GHz 帯		1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯
	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
DIGNO® ケータイ2				○			○	○			○			○
iPhone X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 8 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
Libero 2				○			○	○			○			○
SoftBank 604HW				○	○		○	○	○		○			○
10.5インチiPad Pro	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
12.9インチiPad Pro (第2世代)	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
HTC U11	○	○*1	○	○	○	○	○	○		○	○			○
Xperia™ XZs				○			○	○			○			○
AQUOS R	○			○	○		○	○	○		○			○
AQUOS ea				○			○	○			○			○

## SIMロック解除が可能な機種種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	LTE								3G (W-CDMA)					
	700MHz 帯	800MHz 帯		900MHz 帯	1.5GHz 帯		1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯
	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
DIGNO® G				○			○	○			○			○
iPad (第5世代)	○	○	○	○			○	○		○	○			○
Pocket WiFi 601HW				○	○		○	○	○					
Pocket WiFi 602HW				○	○		○	○	○		○			○
Xperia™ XZ				○			○	○			○			○
STAR WARS Mobile				○			○	○			○			○
AQUOS Xx3 mini				○			○	○			○			○
AQUOS ケータイ 2				○			○	○			○			○
Lenovo TAB3				○			○	○			○			○
MediaPad T2 Pro				○			○	○			○			○
iPhone 7	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
iPhone 7 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○

## SIMロック解除が可能な機種種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	LTE								3G (W-CDMA)					
	700MHz 帯	800MHz 帯		900MHz 帯	1.5GHz 帯		1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯
	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
SoftBank 503LV		○*1	○	○			○	○		○	○			○
シンプルスマホ3				○			○	○			○			○
DIGNO® F				○			○	○			○			○
AQUOS Xx3				○			○	○			○			○
Xperia™ X Performance				○			○	○			○			○
DIGNO® ケータイ for Biz				○			○	○			○			○
9.7インチiPad Pro	○	○	○	○			○	○		○	○			○
iPhone SE	○	○	○	○			○	○		○	○			○
DIGNO® ケータイ				○			○	○			○			○
かんたん携帯 9				○			○	○			○			○
AQUOS Xx2 mini				○			○	○			○			○
AQUOSケータイ											○			○

## SIMロック解除が可能な機種種の周波数帯一覧

周波数帯 機種	LTE								3G (W-CDMA)					
	700MHz 帯	800MHz 帯		900MHz 帯	1.5GHz 帯		1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯
	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
Lenovo TAB2				○			○	○			○			○
AQUOS Xx2				○			○	○			○			○
12.9インチiPad Pro (第1世代)	○	○	○	○			○	○		○	○			○
モバイルシアター				○				○			○			○
Nexus 6P	○		○	○			○	○		○	○		○	○
Xperia™ Z5				○			○	○			○			○
Pocket WiFi 501HW				○			○	○						
iPhone 6s Plus	○	○	○	○			○	○		○	○			○
iPhone 6s	○	○	○	○			○	○		○	○			○
iPad mini 4	○	○	○	○			○	○		○	○			○
AQUOS CRYSTAL 2				○			○	○			○			○
AQUOS Xx				○			○	○			○			○



## SIMロック解除が可能な機種種の周波数帯一覧

周波数帯	LTE							3G (W-CDMA)						
	700MHz 帯	800MHz 帯		900MHz 帯	1.5GHz 帯		1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯
機種	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI	バンド IX*	バンド I
Xperia™ Z4				○			○	○			○			○
かんたん携帯8											○			○
COLOR LIFE 5 WATERPROOF											○			○
Galaxy S6 edge		○*1		○			○	○			○			○

※ 端末が実装している周波数帯について「○」を掲載しています。（\*印はソフトバンクが使用していない周波数帯です。）

※ 「○」が付いている場合においても、機種欄に記載する端末をソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合には、端末の動作保証を行うものではありません。

※ 「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。

※ NTTドコモとKDDIが使用している通信方式・周波数帯は[総務省ホームページ](#)をご覧ください。

\* 1 AQUOS R2/HTC U11/SoftBank 503LV/Galaxy S6 edge/AQUOS R2 compactはバンド18非搭載（HTC U11は、OSがAndroid 7.0以前の場合にはバンド26も利用不可）

\* 2 AQUOS R3はバンド26非搭載

• TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple, iPad, iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。