

# 1 システムアップデート手順

以下の手順によってシステムアップデートを行います。

## Step1



「メニューボタン」を押してください

## Step2




「設定」を押してください

## Step3



「端末情報」を押してください

## Step4




「システムアップデート」を押してください

## Step5



「次へ」を押してください

## Step6



「次へ」を押してください

## Step7




「ダウンロードとインストール」を押してください

## Step8



「ステータスバー」の「ダウンロード完了」アイコンが表示されますので、下にフリックしてください

## Step9




ダウンロードしたシステムアップデートファイルを押してください

## Step10



「今すぐアップデート」を押してください

## Step11



再起動後、「ステータスバー」が表示されます

## Step12



再起動後、「ホーム画面」が表示されましたら、システムアップデートの完了です

# 2 システムアップデート後の確認

以下の手順によってシステムアップデートが正常に完了した事を確認します。

## Step1



「メニューボタン」を押してください

## Step2




「設定」を押してください

## Step3



「端末情報」を押してください

## Step4



「ビルド番号」が最新であることを確認してください

## Step5



「ホーム画面」に戻り、「メール」を押してください

## Step6



「メニューボタン」を押してください

## Step7



「設定」を押してください

## Step8



「新着通知の再送要求」を押して未受信のメールを確認してください