

1 手動ソフトウェアアップデート手順 以下の手順にそってソフトウェアの更新を行います。

PCから「102HW for Biz」へアクセスするとWEBブラウザからソフトウェアをアップデート可能です。

Step1

The screenshot shows the SoftBank 102HW web interface. At the top, there are tabs for Home, Setting, Statistics, Software Update, and SD Card Share. Below the tabs, there's a connection status summary and a 'Login' button. A modal window titled 'Login' is open, prompting for a password. To the right of the modal, there's a note about card sharing and a pink box containing instructions and a note about the manual.

①102HW for BizとパソコンをmicroUSBケーブル、またはWiFiで接続します。
②パソコンから「102HW for Biz」アプリケーションを起動、
またはWebブラウザのアドレスバーへ「web.setting」と入力してください。
③「ログイン」ポップアップへパスワードを入力します。
※初期パスワード:admin
・パソコンとの接続については取扱説明書P.32をご参照ください。
「102HW for Biz」についてはP.35をご参照ください。
・取扱説明書はソフトバンクモバイルのホームページをご確認ください。

Step2

The screenshot shows the 'Software Update' page of the SoftBank 102HW web interface. The 'Software Update' tab is selected. A note at the top states that software updates cannot be performed during data roaming. Below the note, there's a 'Continue' button. A pink box contains step 4.


④「ソフトウェア更新」タブから「続行」を選択します。

Step3


The screenshot shows the 'Software Update' page again. A note at the top says 'The latest software is being checked'. A pink box contains step 5.

⑤「最新のソフトウェアを確認中です」メッセージが表示されます。

Step4



Step5



Step6



Step7




⑩端末側にてダウンロードが開始します。

Step8




⑪ダウンロードが完了しました。

Step9




⑫インストールの準備中です。

Step10



⑬ソフトウェア更新中です。

Step11



⑭端末が再起動します。

Step12



⑮PCブラウザへ「確認」ポップアップが表示されます。

2 自動ソフトウェアアップデート手順 以下の手順にそってソフトウェアの更新を行います。

本端末はソフトウェアアップデートに対応しており、定期的にソフトウェアのアップデートを確認します。
新しいソフトウェアが見つかると、自動的に更新します。


Step1



①待ち受け画面です。

- ・ソフトウェア更新にはパケット通信料はかかりません。
- ・ソフトウェア更新中は、他の機能はご利用できません。

Step2



②「New software!」が表示されます。

Step3




④ダウンロードが開始します。

Step4




⑤ダウンロードが完了しました。

Step5




⑥インストールの準備中です。

Step6



⑦ソフトウェア更新中です。

Step7



⑧端末が再起動します。

3 ソフトウェアバージョンの確認手順 以下の手順にそってソフトウェアバージョンの確認を行います。

PCから「102HW for Biz」へアクセスするとバージョン情報を確認できます。
「102HW for Biz」から確認する場合はStep1から、端末のLCD液晶画面から確認する場合はStep3からご参照ください。

Step1



①102HW for BizとパソコンをmicroUSBケーブル、またはWiFiで接続します。

②「102HW for Biz」を起動、または
Webブラウザのアドレスバーへ「web.setting」と入力してください。

③「ログイン」ポップアップへパスワードを入力します。
※初期パスワード:admin

・パソコンとの接続については取扱説明書P.32をご参照ください。
「102HW for Biz」についてはP.35をご参照ください。

・取扱説明書はソフトバンクモバイルのホームページをご確認ください。

Step2




④「設定」タブから「システム」>「本体情報」を選択し、
「ソフトウェアバージョン」項目にバージョン情報が表示されます。

Step3



⑤端末サイドの「WPS」キーをダブルクリックします。

Step4



⑥SSID、PSWが表示されている間に
もう一度「WPS」キーをダブルクリックします。

Step5



⑦バージョン情報が表示されます。