

# 1 システムアップデート手順

以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

## Step1



「設定」を押してください

## Step2



「システム」を押してください

## Step3




「システムアップデート」を押してください

## Step4




「アップデートを  
チェック」を押してください

## Step5




更新データがダウンロードされます

## Step6



「今すぐ再起動して  
インストール」を押  
してください

## Step7




再起動して更新データ  
がインストールされま  
す

## Step8




インストール完了後、  
再起動し待ち受けに  
戻ります

## Step9



ロック解除で通信事  
業者設定を再度行い  
ます

## Step10



システムアップデー  
ト完了です

# 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

## Step1



「設定」を押してく  
ださい

## Step2



「システム」を押し  
てください

## Step3



「端末情報」を押し  
てください

## Step4



ビルド番号が最新であ  
ることを確認してく  
ださい