

## 1 システムアップデート手順

以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

### Step1



ホーム画面から「設定」を押してください

### Step2



「システム」を押してください

### Step3



「更新センター」を押してください

### Step4



「システムアップデート」を押してください

### Step5



「アップデートをチェック」を押してください

### Step6



「ダウンロードとインストール」を押してください

### Step7



ダウンロードとインストールが完了するまでお待ちください

### Step8



「今すぐ再起動」を押してください

### Step9



再起動完了後、システムアップデートが完了となります

## 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

### Step1




「設定」を押してください

### Step2



「システム」を押してください

### Step3



「端末情報」を押してください

### Step4



「ソフトウェア情報」を押してください

### Step5



ソフトウェアバージョンが最新であることを確認してください