

1

システムアップデート手順

以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

Step1



ホーム画面で「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3



「詳細設定」を押してください

Step4



「システムアップデート」を押してください

Step5




「再開」を押してください

Step6



ダウンロード/インストールが開始されます

Step7



「今すぐ再起動」を押してください

Step8



システムアップデート完了です

2

ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

Step1



ホーム画面で「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3



「端末情報」を押してください

Step4



最新ソフトウェアであることを確認してください