

1

システムアップデート手順

以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

Step1




ホーム画面から「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3



「更新センター」を押してください

Step4




「システムアップデート」を押してください

Step5




「アップデートを
チェック」を押してください

Step6




「ダウンロードとインストール」を押してください

Step7



ダウンロードとインストールが完了するまでお待ちください

Step8



「今すぐ再起動」を押してください

Step9



再起動完了後、システムアップデートが完了となります

2

ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

Step1




ホーム画面から「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3



「端末情報」を押してください

Step4



「ソフトウェア情報」を押してください

Step5



ビルド番号が最新であることを確認してください