

## 1 システムアップデート手順

以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

### Step1



ホーム画面で  
「設定」を押してください

### Step2



「システム」を押してください

### Step3




「詳細情報」を押してください

### Step4



「システムアップデー  
ト」を押してください

### Step5



「ダウンロードとイン  
ストール」を押してください

### Step6



システムアップデート  
のダウンロードを開始  
します

### Step7



「再開」を押してください

### Step8



システムアップデート  
のインストールを開始  
します

### Step9



「今すぐ再起動」を押  
してください

### Step10



システムアップデート  
を行います

### Step11



AQUOS紹介画面が表示  
されます

### Step12



システムアップデート  
完了です

## 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

### Step1



ホーム画面で「設定」  
を押してください

### Step2



「デバイス情報」を  
押してください

### Step3



最新ソフトウェアであ  
ることを確認してください