

1 システムアップデート手順

以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

Step1



ホーム画面で
「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3




「詳細情報」を押してください

Step4




「システムアップデー
ト」を押してください

Step5




「アップデートを確
認」を押してください

Step6




「ダウンロードとイン
ストール」を押してください

Step7




「再開」を押してください

Step8



システムアップデート
のインストールが開始
されます

Step9



「今すぐ再起動」を押
してください

Step10



Step11



「OK」を押してください

Step12



AQUOS紹介画面が表示
されます

Step13



システムアップデート
完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

Step1




ホーム画面で「設定」
を押してください

Step2



「デバイス情報」を押
してください

Step3



最新ソフトウェアであ
ることを確認してく
ださい