

# 1 システムアップデート手順

以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

## Step1



ホーム画面で  
「設定」を押してください

## Step2



「システム」を押してください

## Step3



「詳細設定」を押してください

## Step4




「システムアップ  
データー」を押してください

## Step5




「アップデートを  
チェック」を押してください

## Step6




「ダウンロードとイ  
ンストール」を押し  
てください

## Step7




「再開」を押してく  
ださい

## Step8



システムアップテー  
トのインストールが  
開始されます

## Step9



「今すぐ再起動」を  
押してください

## Step10



システムアップデー  
ト「完了」、「OK」  
を押してください

## Step11



AQUOS紹介画面が表示  
されます

## Step12



システムアップデー  
ト完了です

# 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

## Step1



ホーム画面で「設定」を  
押してください

## Step2



「デバイス情報」を  
押してください

## Step3



最新ソフトウェアであ  
ることを確認してく  
ださい