

1 システムアップデート手順

以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

Step1



ホーム画面で
「設定」を押してください

Step2




「システム」を押してください

Step3



「詳細設定」を押してください

Step4




「システムアップ
データー」を押してください

Step5




「アップデートを
チェック」を押してください

Step6




「ダウンロードとイ
ンストール」を押し
てください

Step7




「再開」を押してく
ださい

Step8



システムアップデー
トのインストールが
開始されます

Step9



「今すぐ再起動」を
押してください

Step10



システムアップデー
ト「完了」、「OK」
を押してください

Step11



AQUOS紹介画面が表示
されます

Step12



システムアップデー
ト完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

Step1



ホーム画面で「設定」を
押してください

Step2



「デバイス情報」を
押してください

Step3



最新ソフトウェアであ
ることを確認してく
ださい