

新機能のご案内

平素はどこかなGPS2（NC002）をご利用いただき、ありがとうございます。

この度、どこかなGPS2の利便性向上のため、[新機能の提供](#)を開始いたしました。新機能の利用開始のためアプリをバージョンアップした後、本体ソフトウェアの切り替えの手続きと初期設定を実施ください。

なお、今回のアップデート以前のバージョンのアプリやソフトウェアは、2024年10月31日をもちましてご利用できなくなります。必ず記載のお手続きを実施いただきますよう、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

1. どこかなGPSアプリバージョンの確認・更新方法

1) アプリバージョンの確認

ご利用のスマートフォンのAppStore・Google PlayストアでどこかなGPSアプリを検索してください。

「更新」ボタンが表示されている場合は、「2) アプリを最新バージョンに更新する」に進み最新バージョンをインストールしてください。

「開く」ボタンが表示されている場合は、最新バージョンがインストールされています。

「2. どこかなGPS2本体ソフトウェアの確認・更新方法」に進んでください。

2) アプリを最新バージョンに更新する

ご利用のスマートフォンのApp Store／Google Playストアで「どこかなGPS」の「更新」ボタンをタップして最新バージョンをインストールしてください。

- ダウンロードにかかる通信料はお客さまご負担になります。
- 通信料が高額になる場合があるため、Wi-Fiに接続した状態でのダウンロードを推奨いたします。

2. どこかなGPS2本体ソフトウェアの確認・更新方法

1) どこかなGPS2（NC002）本体ソフトウェアの確認

どこかなGPSアプリのホーム画面で対象のどこかなGPS2の「」> 本体情報を開き「ファームウェアバージョン」に記載されているバージョン（Vからはじまる番号）を確認してください。

- V30.00以上の場合は、新機能へ切り替え済みです。これ以降の手順は不要です。
- V30.00未満の場合は、新機能へ切り替えが必要です。「2）どこかなGPS2本体を新機能へ切り替え・初期設定する」へ進みお手続きをお願いいたします。

※ 本体のソフトウェアがV23.1未満の場合、V23.1にアップデートした後、さらに新機能への切り替えの手続きが必要です。

2) どこかなGPS2本体を新機能へ切り替え・初期設定する

ダウンロードしたアプリを起動して、次ページ以降の手順で新機能への切り替えを実施してください。


- 切り替えは**どこかなGPS2本体をお手元にご用意の上、充電器に接続しスマートフォンとBluetooth接続した状態で実施してください。**（20～30分ほどかかる場合があります。）
- Bluetooth自動接続がオフに設定されている場合は、本体のメインボタンを5秒以上押して本体のBluetoothを有効にする必要があります。
- どこかなGPS2本体のバッテリーを40%以上充電して実施してください。
- **切り替えを進めると現在の設定や移動履歴は初期化され、お手続き前の移動履歴は閲覧できなくなります。改めて初期設定と各種通知設定してください。**
- どこかなGPS2を複数台ご利用されている場合、各本体ごとに切り替えの手続きが必要です。

本体ソフトウェアの切り替えおよび初期設定・通知設定の手順


※ アプリが最新バージョンに更新されているのを確認してから、実施してください。



- ① ソフトウェア更新する対象の「」マーク
※ アプリ起動後③の画面が表示された場合は、
③の画面から始めてください。
- ② 「どこかなGPS2の新機能に切り替える」




- ③ 画面の注意事項を確認後、「今すぐ始める」
※ 「後にする」を選択した場合は、①の画面に戻ります。
- ④ スマートフォンとBluetooth接続していることを確認して、「準備完了」



- ⑤ アップデートする端末を選択
※ この画面は表示されない場合があります。

- ⑥ 本体のLEDの赤青緑の点滅が終了するまで待ち、赤もしくは緑の点灯状態になったら「次へ」
※ 赤青緑の点滅は20分ほど続く場合があります。点滅中は本体を操作しないでください。

※ ⑥の画面の代わりに以下の画面が表示された場合は「更新」。更新完了後③の画面になったら、再度③から操作してください。



- ⑦ 「初期設定」

※ご注意※


初期設定には、現在ご利用のどこかなGPS IDでログインが必要です。ID/パスワードをお忘れの方は、ログイン画面の「IDを忘れた方はこちら」「パスワードを忘れた方はこちら」からご確認ください。



- ⑧ 本体のメインボタンを長押し（5秒以上）
本体のLEDが赤／青に点滅します。

※ご注意※

⑧に進まず③に戻る場合は、ソフトウェア更新が完了していない可能性があります。
[こちら](#)をご確認の上、再度ソフトウェア更新してください。



- ⑨接続に成功したら「次へ」



- ⑩「次へ」



- ⑪「ログインして続ける」→ ⑦で確認した
どこかなGPS ID・パスワードを入力して
ログイン

通信利用規約

通信利用規約を全てご覧いただき、同意して次へお進みください。

※最後までスクロールしてご覧ください。

規約に同意して利用をはじめる

⑫ 通信利用規約を確認 → 「規約に同意して利用を始める」



月額プラン申し込み

お申し込み内容をご確認いただき、次へお進みください。

お申し込み内容

プラン名	どこかなGPS2 月額プラン
月額料金	528円（税込）
利用開始日	****/**/**
初回請求日	****/**/**

※契約は1ヶ月毎に自動的に継続されます。
解約するには別途お客様の申し込みが必要です。
※この端末は、過去にご利用開始手続きがされたことがあります。

申し込む

もどる

⑬ 「申し込む」

※ご注意※

この画面で再度支払方法を設定
いただいても、二重請求になる
ことはありません。

月額プラン申し込み

月額プランお申し込みが完了しました。
どこかなGPSをご利用いただけます。

お申し込み内容確認

プラン名	どこかなGPS2 月額プラン
月額料金	528円（税込）
利用開始日	****/**/**
次回請求日	****/**/**
支払方法	クレジットカード

※契約は1ヶ月毎に自動的に継続されます。
解約するには別途お客様の申し込みが必要です。
※この端末は、過去にご利用開始手続きがされたことがあります。

次へ

⑭ 「次へ」



プロフィール設定

アプリ上で表示されるどこかなGPSのアイコンと名前を設定してください。




カナちゃん

次へ

⑮ アプリに表示する本体のアイコン／名前を設定→「次へ」






- ⑩ 本体のメインボタンを長押しせず、**短く（1秒以内）押す**。本体LEDの赤緑点滅が終了したら、☑を入力して「次へ」

- ⑪ 本体のLEDの赤緑点滅が終了したら、「ホーム画面へ」

※ご注意※

Bluetooth切断のエラーが表示され⑦に戻ってしまった場合は、再度⑦からやり直してください。



- ⑫ みまもりエリア設定のチュートリアル画面の後、ホーム画面に端末の情報が表示されて完了
※表示までに数分程度かかる場合があります。

※ご注意※

切り替え前の設定が初期化されていますので、「⚙️」をタップして、各種通知を設定してください。

※ ご注意 ※

いまどこ検索などの通知方法が、メール送信からアプリ通知に切り替わっています。
どこかなGPSアプリの通知が許可されているか、ご利用のスマートフォンの設定をご確認ください。


iOSの場合

設定 > どこかなGPS > 通知



Androidの場合

設定 > 通知 > アプリの設定 > どこかなGPS



※ どこかなGPSが見つからない場合は、「アプリの通知」画面で「すべてのアプリ」を選んでください。