

## Step1




ホーム画面（2ページめ）で「設定」を押してください

## Step2




「すべてを見る」を押してください

## Step3




「システム」を押してください

## Step4




「システムアップデート」を押してください

## Step5




「アップデートをチェック」を押してください

## Step6




「再開」を押してください

## Step7



システムアップデートのインストールが開始されます

## Step8




「今すぐ再起動」を押してください

## Step9



システムアップデート「完了」、「OK」を押してください

## Step10



システムアップデート完了です

## 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを見つめます。

## Step1




ホーム画面（2ページめ）で「設定」を押してください

## Step2



「すべてを見る」を押してください

## Step3



「デバイス情報」を押してください

## Step4



最新ソフトウェアであることを確認してください