

Step1



ホーム画面で「」を押してください

Step2




「デバイス情報」をタップしてください

Step3




「Xiaomi HyperOS」を押してください

Step4




「ダウンロードしてインストール」をタップしてください

Step5




ダウンロード完了までお待ちください

Step6




「再開」をタップしてください

Step7




インストール完了までお待ちください

Step8



「今すぐ再起動」をタップしてください

Step9



ソフトウェアの更新が完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常に完了したことを確認できます。

Step1



ホーム画面で「」を
タップしてください

Step2




「デバイス情報」を
タップしてください

Step3



「Xiaomi HyperOS」のあたりを
タップしてください



最新ソフトウェアであることを
確認してください