


Step1




ホーム画面で「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3




「システムアップデート」を押してください

Step4




「アップデートを確認」を押してください

Step5



「再開」を押してください

Step6




システムアップデートのインストールが開始されます

Step7



「今すぐ再起動」を押してください

Step8



システムアップデート「完了」、「OK」を押してください

Step9




システムアップデート完了です

Step1



ホーム画面で「設定」を押してください

Step2



「デバイス情報」を押してください

Step3



最新ソフトウェアであることを確認してください