


Galaxy Watchのソフトウェア更新は、
携帯端末の「Galaxy Wearable」アプリを使用して更新を行います。
更新を行う方法は2つございます。

① 端末操作による更新 / ② Watch操作による更新（※②の場合もダウンロードは端末経由になります。）

※モデル・端末状態により表示内容が異なります。

① 端末からソフトウェア更新を行う場合



更新ソフトウェアがある場合

更新用のソフトウェア情報
が表示されます。
ソフトウェアのダウンロードおよび
インストールをお願いいたします。

更新ソフトウェアがない場合



② Watch操作による更新 ※モデル・端末状態により表示内容が異なります。



更新ソフトウェアがある場合

更新用のソフトウェア情報が表示されます。
ソフトウェアのダウンロードおよびインストール
をお願いいたします。

更新ソフトウェアがない場合



- ・携帯端末Wearableアプリから確認する場合

The image displays four screenshots of a Wearable device's settings menu, illustrating the process to check software versions:

- Screenshot 1: Main Settings Menu**
 - Top navigation bar: 時計の画面, アプリ画面, タイル, ウィックパネル.
 - Left sidebar:
 - 時計の設定** (selected)
 - 時計リモート追跡
 - ヒントとユーザーガイド
 - ストア
- Screenshot 2: Clock Settings Sub-menu**
 - Top navigation bar: 時計の設定
 - Items:
 - デバイスケア (selected)
 - アプリ
 - コンテンツを管理
 - 料金プラン
 - 一般
 - ユーザー補助
 - 時計用ソフトウェアを更新
 - 時計について** (selected)
- Screenshot 3: About Clock Sub-menu**
 - Top navigation bar: 時計について
 - Items:
 - 時計の電話番号
 - モデル名
 - シリアル番号
 - IMEI
 - メモリ
 - Section: ステータス情報
 - Section: 法定情報
 - ソフトウェア情報** (selected)
 - Section: バッテリー情報
 - Section: 他の機能をお探しですか?
 - Links:
 - ソフトウェア更新
 - リセット
 - 時計を新しい端末に移行
- Screenshot 4: Software Information Sub-menu**
 - Top navigation bar: ソフトウェア情報
 - Items:
 - One UIバージョン
 - ソフトウェアバージョン** (selected)
 - Google Playサービス
 - システムバージョン
 - Wear OSバージョン
 - Wearコアサービス
 - セキュリティソフトウェアバージョン
 - Androidセキュリティパッチレベル

- Watchから確認する場合

「設定」 → 「時計について」 → 「ソフトウェア情報」 → 「ソフトウェアバージョン」よりご確認頂けます。

