

# 1 システムアップデート手順

以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

## Step1




ホーム画面からスワイプダウンし、設定ボタンを押してください。

## Step2



下の方にスクロールして頂き、「ソフトウェア更新」を押してください。

## Step3



「更新を確認」を押してください

## Step4



ダウンロードが始まります。  
※Wi-Fi未接続時にはダウンロード可否が表示されます。

## Step5



「今すぐ再起動」を押すと再起動され、端末の送付ウェア更新を行います。

# 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

## Step1



ホーム画面からスワイプダウンし、設定ボタンを押してください。

## Step2



下の方にスクロールして頂き、「ソフトウェア更新」を押してください。

## Step3



「更新を確認」を押してください

## Step4



最新バージョンの場合には、上記の画面が表示されます。