


1

システムアップデート手順


以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

Step1




ホーム画面で「設定」を押してください

Step2




「システム」を押してください

Step3




「システムアップデート」を押してください

Step4




「ダウンロードしてインストール」を押

Step5



システムアップデートのインストールが開始されます

Step6




「今すぐ再起動」を押してください

Step7



システムアップデート「OK」を押してください

Step8




システムアップデート完了です

2

ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

Step1




ホーム画面で「設定」を押してください

Step2



「デバイス情報」を押してください

Step3



最新ソフトウェアであることを確認してください