

7

インターネット

ネットワークの設定	7-2
GPRS/3Gを使う	7-2
Wi-Fiを使う	7-2
ブラウザ	7-3
ブラウザを起動する	7-4
Webサイト表示中の操作	7-4
ブラウザ設定	7-7

ネットワークの設定

本機は3Gパケット通信を利用したインターネット接続が設定されています。特に設定を変更しない限り、3Gパケット通信経由でインターネットに接続します。

GPRS / 3Gを使う

使用しているネットワーク接続をチェックする

- 1 **MENU** ボタン⇒「設定」⇒「無線とネットワーク」
- 2 「モバイルネットワーク」⇒「GSM / UMTS オプション」
- 3 「アクセスポイント名」 / 「ネットワークオペレーター」

新しいアクセスポイントを作成する

本機にほかのGPRS / 3G接続を追加する必要がある場合は、ご利用のインターネット接続サービスプロバイダからアクセスポイント名と設定（および必要に応じて、ユーザー名とパスワード）を入手してください。

- 1 **MENU** ボタン⇒「設定」⇒「無線とネットワーク」
- 2 「モバイルネットワーク」⇒「GSM / UMTS オプション」⇒「アクセスポイント名」
APN一覧画面が表示されます。
- 3 **MENU** ボタン⇒「新しいAPN」

4 APN設定を編集⇒**MENU** ボタン⇒「保存」

- ・APN設定の際、MCC / MNCをデフォルト設定値（440 / 20）以外に変更しないでください。変更するとAPN一覧画面に表示されなくなります。APN一覧画面に表示されなくなった場合は、「初期設定にリセット」するか、「新しいAPN」にて再度APNの設定を行ってください。

Wi-Fiを使う

Wi-Fiによって、無線LANによるインターネットの利用が可能になります。本機でWi-Fiを使用するには、無線LANアクセスポイント（ホットスポット）に接続する必要があります。

- ・無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にGPRS / 3Gネットワークでの接続に切り替わります。

Wi-Fiを有効にして無線LANネットワークに接続する

- 1 **MENU** ボタン⇒「設定」⇒「無線とネットワーク」⇒「Wi-Fi設定」



Wi-Fi設定画面

- 2 「Wi-Fi」にチェックを入れる

Wi-Fiネットワークのネットワーク名とセキュリティ設定（オープンネットワークまたはセキュリティで保護）が検出され、「Wi-Fiネットワーク」欄に表示されます。

- 3 Wi-Fiネットワークを選択




- オープンネットワークを選択した場合
⇒「接続」
- セキュリティで保護されているネットワークを選択した場合
⇒セキュリティキーを入力⇒「接続」

- ・セキュリティキーは一度入力すると、次回以降そのネットワークに接続しても再入力の必要はありません。ただし、お買い上げ時の状態にリセットした場合は再入力が必要です。
- ・Wi-Fiネットワークを再検出するには、以下の操作を行います。
Wi-Fi設定画面で「Wi-Fi」にチェックを入れる⇒**MENU**ボタン⇒「スキャン」
- ・Wi-Fiをスリープに切り替えるには、以下の操作を行います。
Wi-Fi設定画面で**MENU**ボタン⇒「詳細設定」⇒「Wi-Fiのスリープ設定」⇒スリープの条件をタップ
- ・別のWi-Fiネットワークに接続するには、再度Wi-Fiネットワークを選択してください。
- ・特定の非公開無線LANネットワークを利用する場合など、接続先の無線LANネットワークが検出されないときは、以下の操作を行います。
Wi-Fi設定画面で「Wi-Fiネットワークを追加」⇒無線LANネットワーク設定を入力⇒「保存」

無線LANネットワークの接続状況をチェックする

以下で現在の無線LAN接続状況をチェックできます。

・ステータスバー

本機が無線LANネットワークに接続されると、ステータスバーに～が表示され、おおよその信号強度が表示されます。「Wi-Fi設定」の「ネットワークの通知」が有効な場合、範囲内で利用可能な無線LANネットワークが検出されると、ステータスバーにが表示されます。

・Wi-Fiネットワーク

Wi-Fi設定画面(P.7-2)で、現在接続されている無線LANネットワークをタップします。接続状況、セキュリティ、電波強度、リンク速度、IPアドレスが表示されます。

無線LANネットワークを切断する

1 Wi-Fi設定画面で対象の無線LANネットワークをタップ⇒「切断」

- ・Wi-Fi設定画面の「Wi-Fiネットワークを追加」で追加した無線LANネットワークは、「切断」をタップすると削除されます。削除したネットワークに接続する場合は、再度「Wi-Fiネットワークを追加」でネットワークを追加してください。

ブラウザを起動してインターネットを開始します。

・SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

本機には、あらかじめ認証機関から発行されたサーバー証明書が登録されています。

・SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとし

ます。お客様自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストネット株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

ブラウザを起動する

1

Webサイト表示画面が表示されます。

- SMSやメール内のURLをタップするとブラウザが自動的に起動します。

Webサイト表示画面について




Webサイト表示画面

①	アドレスバー URLや検索したい文字を入力するとWebサイトを表示します。
②	ブックマーク/よく使用するWebサイト/履歴を確認できます。Webサイト読み込み中は✕に変わり、タップするとWebサイトの読み込みを中止します。
③	リンク リンクの操作について (P.7-5) を参照してください。
④	拡大/縮小 Webサイトを拡大/縮小します。

Webサイトを検索する


1 Webサイト表示画面でアドレスバーをタップ


- アドレスバーが表示されていない場合は、 ボタンを押してアドレスバーを表示します。

■ 文字で検索する場合

⇒ 検索したい文字を入力

■ 音声で検索する場合

⇒  ⇒ 検索したい言葉を本機に向かって話す

- 音声での検索は、以下の操作でも行えます。
 ⇒ 「Voice Search」 ⇒ 検索したい言葉を本機に向かって話す

ホームページを設定する

新しいウィンドウを作成したときなどに表示されるWebサイトを設定します。

1

2 ホームページに設定するWebサイトを表示

3 ボタン ⇒ 「その他」 ⇒ 「設定」 ⇒ 「ホームページ設定」

4 「現在のページを使用」 ⇒ 「OK」


- URLを直接入力しても設定できます。

ブラウザを終了する

1 Webサイト表示画面で ボタン ⇒ 「終了」

Webサイト表示中の操作

Webサイト表示中は、次の操作が行えます。

操作	説明
全方向にドラッグ	Webサイトを全方向にスクロールします。
ダブルタップ/ピンチ	Webサイトを拡大/縮小します。
回転	本機を縦向き/横向きにすると、Webサイトが自動的に回転します。
 ボタン	前に表示したWebサイトに戻ります。前に表示したWebサイトがない場合は、ブラウザを終了します。

- 詳細な操作方法については、タッチパネルの使いかた (P.1-10) を参照してください。

リンクの操作について

Webサイト表示画面にリンクが表示されたときは、次の操作が行えます。

リンク	操作
Webサイト アドレス	リンク先のWebサイトが開きます。
	1秒以上タッチすると、リンクのサブメニューが開きます。
メールアドレス	リンク先のメールアドレスを宛先にしたメールを作成します。
	1秒以上タッチすると、メールの作成やメールアドレスのコピーができます。
所在地の住所	Googleマップが開き、住所を検索できます。
電話番号	1秒以上タッチすると、発信や連絡先の追加、電話番号のコピーができます。

新しいウィンドウを開く

複数のウィンドウを開いて、Webサイト間の切り替えを簡単に行えます。最大8つのウィンドウを開くことができます。

- 1 Webサイト表示画面で **MENU** ボタン → 「新しいウィンドウ」
新しいウィンドウが開き、ホームページが表示されます。

- ・リンク先のWebサイトを新しいウィンドウで開くには、以下の操作を行います。
Webサイト表示画面でリンクを1秒以上タッチ → 「新しいウィンドウで開く」

ウィンドウを切り替える

- 1 Webサイト表示画面で **MENU** ボタン → 「ウィンドウ」
- 2 対象のウィンドウをタップ
 - ・ウィンドウを閉じるには、閉じたいウィンドウの ✕ をタップします。

データのダウンロードについて

ダウンロードを有効にする

アプリケーションをダウンロードするには、まず、本機の設定でダウンロードを有効にする必要があります。

- 1 **MENU** ボタン → 「設定」 → 「アプリケーション」
- 2 「提供元不明のアプリ」にチェックを入れる → 「OK」

データをダウンロードする

- 1 保存したいデータのリンクを1秒以上タッチ → 「リンクを保存」

- ・ダウンロードするアプリケーションは情報源が不明な場合もあります。本機と個人データを保護するため、Androidマーケットなど信頼できる情報源からのアプリケーションのみダウンロードしてください。
- ・ダウンロードされたアプリケーションはすべてメモ리카ードに保存されます。アプリケーションをダウンロードする前に、本機にメモ리카ードが取り付けられていることを確認してください (P.1-6)。

ブックマークを利用する

Webサイトをブックマークに追加する

表示中のWebサイトをブックマークに追加します。

- 1 Webサイト表示画面で **MENU** ボタン → 「ブックマーク」 → 「追加」
- 2 名前とURLを確認 → 「OK」

- ・リンク先のWebサイトをブックマークに追加するには、以下の操作を行います。
Webサイト表示画面でリンクを1秒以上タッチ → 「リンクをブックマーク」 → 名前とURLを確認 → 「OK」

ブックマークからWebサイトを表示する

- 1 Webサイト表示画面で **MENU** ボタン → 「ブックマーク」 → 対象のブックマークをタップ

ブックマークを編集する

- 1 Webサイト表示画面で **MENU** ボタン⇒「ブックマーク」
- 2 対象のブックマークを1秒以上タッチ⇒「編集」
- 3 名前とURLを編集⇒「OK」

・ホーム画面にブックマークのショートカットを作成するには、以下の操作を行います。
Webサイト表示画面で **MENU** ボタン⇒「ブックマーク」⇒対象のブックマークを1秒以上タッチ⇒「ショートカットを作成」

ブックマークを共有する

ブックマークのURLをBluetooth®やメールで送信します。

- 1 Webサイト表示画面で **MENU** ボタン⇒「ブックマーク」
- 2 対象のブックマークを1秒以上タッチ⇒「リンクを共有」
- 3 共有ツールを選択
・以降の操作は、画面の指示に従ってください。

ブックマークを削除する

- 1 Webサイト表示画面で **MENU** ボタン⇒「ブックマーク」
- 2 対象のブックマークを1秒以上タッチ⇒「削除」⇒「OK」

よく閲覧するサイトを表示する

- 1 Webサイト表示画面で **MENU** ボタン⇒「ブックマーク」⇒「よく使用」タブ
- 2 対象のWebサイトをタップ

・アドレスの右に表示される ☆ をタップして ☆ (黄) にすると、ブックマークに追加できます。
・よく閲覧するサイトを削除するには、以下の操作を行います。
Webサイト表示画面で **MENU** ボタン⇒「ブックマーク」⇒「よく使用」タブ⇒対象のWebサイトを1秒以上タッチ⇒「履歴から消去」

閲覧履歴を表示する

- 1 Webサイト表示画面で **MENU** ボタン⇒「ブックマーク」⇒「履歴」タブ
- 2 対象のアドレスをタップ

・閲覧履歴をすべて削除するには、以下の操作を行います。
Webサイト表示画面で **MENU** ボタン⇒「ブックマーク」⇒「履歴」タブ⇒ **MENU** ボタン⇒「履歴消去」

その他のメニューを利用する

- 1 Webサイト表示画面で **MENU** ボタン⇒「その他」
- 2 次の項目から選択

項目	説明
進む	次の画面を表示します。
ブックマークを追加	表示中のWebサイトをブックマークに追加します。
ページ内検索	Webサイト内の文字を検索し、一致する文字を緑でハイライト表示します。
テキストを選択してコピー	テキストの開始位置から終了位置までをドラッグして選択することで、テキストをコピーできます。
ページ情報	Webサイトの情報を表示します。
ページを共有	表示中のWebサイトのURLをBluetooth®やメールで送信します。
ダウンロード履歴	ダウンロードしたデータの履歴が表示されます。
設定	ブラウザの設定画面が表示されません (P.7-7)。

ブラウザ設定

1 Webサイト表示画面で **MENU** ボタン⇒「その他」⇒「設定」

2 次の項目を設定

項目	説明
テキストサイズ	Webサイトの文字の大きさを設定します。
デフォルトの倍率	Webサイトが表示される倍率を設定します。
ページを全体表示で開く	新しく開いたページを画面全体に表示するかどうか設定します。
テキストエンコード	文字コードを設定します。
ポップアップウィンドウをブロック	ポップアップウィンドウをブロックするかどうか設定します。
画像の読み込み	画像を表示するかどうか設定します。
ページの自動調整	Webサイトのレイアウトを画面に合わせて調節するかどうか設定します。
常に横向きに表示	Webサイトの表示を常に横向きにするかどうか設定します。
JavaScriptを有効にする	JavaScriptを有効にするかどうか設定します。
プラグインを有効にする	Webサイトで使用されているプラグインを有効にするかどうか設定します。

項目	説明
バックグラウンドで開く	新しいウィンドウでWebサイトを開いたとき、バックグラウンドで読み込むかどうか設定します。
ホームページ設定	新しいウィンドウを開いたときなどに表示されるWebサイトを設定します。
キャッシュを消去	テキストや画像などのキャッシュを削除します。
履歴消去	閲覧履歴を削除します。
Cookieを受け入れる	WebサイトによるCookieの読み取りと保存を許可します。
Cookieをすべて消去	Cookieをすべて削除します。
フォームデータを保存	フォームに入力したテキストを保存して、簡単に再入力できるようにするかどうか設定します。
フォームデータを消去	保存したフォームデータをすべて削除します。
位置情報を有効にする	Webサイトが現在地情報を取得することを許可するかどうか設定します。
位置情報アクセスをクリア	Webサイトに与えた現在地情報取得の許可をすべて取り消します。
パスワードを保存	Webサイトで入力したパスワードを保存して、簡単にログインできるようにするかどうか設定します。

項目	説明
パスワードを消去	保存されているすべてのパスワードを削除します。
セキュリティ警告	Webサイトの安全性に問題がある場合に警告を表示するかどうか設定します。
ウェブサイト設定	個々のWebサイトについて、詳細な設定を行います。
企業接続設定	企業管理者向けの設定を行います。
初期設定にリセット	ブラウザ設定を初期設定に戻します。

7

インターネット

