

9

音楽／FMラジオ

音楽	9-2
音楽を再生する.....	9-2
ライブラリを利用する.....	9-2
プレイリストを利用する.....	9-3
プレイリストから楽曲を削除する.....	9-3
プレイリストを削除する.....	9-3
着信音／通知音に設定する.....	9-3
楽曲を削除する.....	9-3
FMラジオ	9-4
FMラジオを聴く.....	9-4
放送局をプリセットする.....	9-4
スリープ機能を利用する.....	9-4


音楽を再生する

メモリカードに保存された音楽ファイルを再生します。

- 次の音楽ファイル形式に対応しています。
MP3、M4A、AAC、AMR、MID、WAV、OGG
- パソコンなどに保存している音楽ファイルは、あらかじめメモリカードにコピーしてください。

1 音楽 → 「音楽」 → 楽曲をタップ

- 楽曲が表示されていない場合は、楽曲が表示されるまで項目をタップしてください。



音楽再生画面

①	楽曲の一覧を表示します。
②	シャッフル再生をON/OFFします。
③	全曲リピート/1曲リピート/通常再生が切り替わります。

④	アーティスト名/アルバム名/楽曲名が表示されます。1秒以上タッチすると、それぞれのキーワードで「YouTube」/「ブラウザ」/「音楽」から楽曲を検索できます。
⑤	1つ前/後の楽曲を再生します。
	楽曲を再生/一時停止します。
⑥	ドラッグすると、任意の時間帯に移動します。

- 音量を調節するには、音量ボタンを押してください。

パーティシャッフルを利用する

すべての楽曲の中からランダムに選曲して再生できます。


1 音楽再生画面で[MENU]ボタン → 「パーティシャッフル」再生が始まります。

- パーティシャッフルで再生される楽曲一覧を確認するには、音楽再生画面で をタップします。楽曲一覧の再生がすべて終わると、再度パーティシャッフルされ選曲が行われます。

ライブラリを利用する

ライブラリでは、「アーティスト」/「アルバム」/「曲」/「プレイリスト」のカテゴリで楽曲が整理されています。それぞれのカテゴリから楽曲を選ぶことができます。

1 音楽 → 「音楽」



ライブラリ画面

プレイリストを利用する

プレイリストに楽曲を登録すると、お好みの楽曲をお好みの順番で再生できます。

プレイリストを作成する

- 1 ライブラリ画面で楽曲を1秒以上タッチ
- 2 「プレイリストに追加」⇒「新規」
- 3 プレイリスト名を入力⇒「保存」

プレイリストに楽曲を追加する

- 1 ライブラリ画面で楽曲を1秒以上タッチ
- 2 「プレイリストに追加」⇒対象のプレイリストをタップ

・再生中の楽曲をプレイリストに追加するには、以下の操作を行います。
音楽再生画面で[MENU]ボタン⇒「プレイリストに追加」⇒対象のプレイリストをタップ

プレイリストを再生する

- 1 ライブラリ画面で「プレイリスト」タブ
- 2 対象のプレイリストをタップ⇒楽曲をタップ

プレイリストの再生順を変更する

- 1 ライブラリ画面で「プレイリスト」タブ
- 2 対象のプレイリストをタップ
- 3 対象の楽曲の≡をドラッグして移動したい場所まで指を離す

プレイリストから楽曲を削除する

- 1 ライブラリ画面で「プレイリスト」タブ
- 2 対象のプレイリストをタップ⇒対象の楽曲を1秒以上タッチ
- 3 「プレイリストから削除」

・プレイリストから楽曲を削除しても、メモ리카ードに保存された楽曲は削除されません。

プレイリストを削除する

- 1 ライブラリ画面で「プレイリスト」タブ
- 2 対象のプレイリストを1秒以上タッチ⇒「削除」

・プレイリストを削除しても、メモ리카ードに保存された楽曲は削除されません。

着信音／通知音に設定する

楽曲を着信音／通知音として使用できます。

- 1 ライブラリ画面で対象の楽曲を1秒以上タッチ
- 2 「着信音に設定」／「通知音に設定」

・設定した着信音／通知音を確認するには、以下の操作を行います。
[MENU]ボタン⇒「設定」⇒「音」⇒「着信音」／「通知音」

楽曲を削除する

メモ리카ードに保存された楽曲を削除します。


- 1 ライブラリ画面で「アーティスト」タブ／「アルバム」タブ／「曲」タブ⇒対象の楽曲を1秒以上タッチ
- 2 「削除」⇒「OK」

FMラジオは、イヤホンを接続しているときのみ聴くことができます。

FMラジオを聴く

- 1 ⇒ 「FMラジオ」
FMラジオが起動します。

FMラジオ画面の見かた



FMラジオ画面

①	現在の放送局を表示します。
②	FMラジオをON/OFFします。
	1つ前の放送局を検索します。
	1つ後の放送局を検索します。

- 放送局の周波数を詳細に指定するには、以下の操作を行います。
FMラジオ画面で ボタン ⇒ 「周波数調整」 ⇒ 「+」 / 「-」で指定 ⇒ 「戻る」
- FMラジオの周波数帯は、地域によって異なります。周波数帯を変更するには、以下の操作を行います。
FMラジオ画面で ボタン ⇒ 「Band Select」 ⇒ 対象の周波数帯をタップ

- プリセットした放送局を削除するには、以下の操作を行います。
プリセットエリアの放送局を1秒以上タッチ ⇒ タッチしたまま音にドラッグして指を離す

スリープ機能を利用する

指定した時間が経過すると、FMラジオをOFFにします。

- 1 FMラジオ画面で ボタン ⇒ 「スリープ」
- 2 時間をタップ

FMラジオをバックグラウンドで聴く

- 1 FMラジオを起動中に / ボタン

放送局をプリセットする

お好みの放送局を保存し、放送局を検索する手間を省くことができます。

- プリセットできる放送局は、最大9つまでです。
- 1 FMラジオ画面で現在の放送局を1秒以上タッチ
 - 2 タッチしたままプリセットエリアにドラッグして指を離す

