

# 目次

## 01 ご使用になる前に

はじめに	1	絵表示の説明	9
安全のために	2	本機、電池パック、SIMカード、充電器の取り扱いについて（共通）	10
電池パックについて	4	電池パックの取り扱いについて	12
201THを正しくお使いになるために	4	本機の取り扱いについて	13
認証について（IP54、IK03）	5	充電器の取り扱いについて	14
201THのご注意	6	医用電気機器近くでの取り扱いについて	15
安全上のご注意	9	お買い上げ品の確認	16
表示の説明	9	各部の名称	17
		キーの機能	18

## 02 基本機能

ご使用前の準備	21	電話をかける／受ける	25
充電器を接続して充電する	21	電話をかける	25
SIMカードの取り付けかた	21	電話を受ける	26
電源を入れる／切る	22	通話中の操作	27
PINコードを入力する	22	HPA（高透過性アラート）について	27
キーパッドのロック／ロック解除	22	多者通話機能	28
ディスプレイ	23	テキストの入力	29
ディスプレイの表示	23	予測テキスト入力（eZiText）	30
アイコン	23	辞書	30
ソフトキー	25		
ショートカット（ナビゲーションキー）	25		

## 03 メニューを利用する

1. 電話帳	33	5. メッセージ	49
1.1 検索	33	5.1 新規メッセージ	49
1.2 連絡先の追加	33	5.2 受信ボックス	51
1.3 グループ	34	5.3 下書き	52
1.4 スピードダイヤル	35	5.4 送信済みメッセージ	52
1.5 保存先	35	5.5 送信ボックス	52
1.6 連絡先の削除	36	5.6 定型文	52
1.7 メモリ容量	36	5.7 設定	53
2. 位置情報	37	5.8 メモリー状況	54
2.1 現在位置	37	5.9 メッセージの削除	54
2.2 連続位置	38	6. サウンド設定	55
2.3 中間地点	39	7. 設定	56
2.4 移動経路	40	7.1 端末設定	56
2.5 設定	40	7.2 通話設定	57
2.6 ヘルパー	41	7.3 GmPRS	62
3. 発着信履歴	43	7.4 言語環境	63
3.1 発着信履歴	43	7.5 日時設定	64
3.2 削除	43	7.6 データ通信	64
3.3 通話時間	43	7.7 セットアップウィザード	64
4. ツール	44	8. ネットワーク	65
4.1 アラーム	44	8.1 ネットワークモード	65
4.2 カレンダー	46	8.2 優先接続先	65
4.3 電卓	47	9. セキュリティ	66
4.4 ストップウォッチ	48	9.1 PIN コード設定	66
4.5 世界時間	48		

### 03 メニューを利用する

9.2 バスコード	67	9.6 IMEI ナンバー	69
9.3 コード変更	67	9.7 ソフトバージョン	69
9.4 ダイヤル制限	68	9.8 設定リセット	69
9.5 接続先限定	69	9.9 初期化	70

### 04 付録

バスコード	73	Certification information (SAR)	76
PIN & PUK	73	FCC Compliance Statement	77
PIN2 & PUK2	73	仕様	78
制限コード	73	お問い合わせ先	79
トラブルシューティング	74	故障受付窓口について	79
携帯電話機の比吸収率 (SAR) について	75		