


Step1 のつづき

電話機の「プッシュ／ダイヤル回線」の確認（電話加入権不要タイプの方は確認不要）

確認方法

設定が正しくない場合、「110」、「119」などの緊急通報※がかかりません。



※「0」～「9」のいずれかのボタンを押した際、ビ・ボ・バという音が確認できれば、お使いの電話機はプッシュ回線に設定されています。ダイヤル音など、それ以外の音が確認できた場合は、ダイヤル回線に設定されています。

設定OK

電話機の「プッシュ／ダイヤル回線」の設定が正しくありません。

ご利用中のNTT加入電話の回線種別を確認し、電話機のプッシュ／ダイヤル回線を正しく手動設定のうえ、再度確認してください。

確認後、Step1の5へ


BBフォンを利用できるか確認

モデムの電源を入れてから半日が経過したらBBフォン・ターミナルアダプターの[BBフォン接続可]ランプが点灯しているか確認してください。

※呼び出し音前の「ブブ」音 または 開通確認専用ダイヤル 03-3572-0531 でも確認いただけます。

※BBフォンがご利用できない期間の通話料金は、ご利用された電話会社からの請求となります。ご注意ください。

モデム接続後、半日が経過してもBBフォンがご利用いただけない場合は・・・



安全のために特に注意してください

モデムを正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解されたうえでお使いください。

- ご利用前に必ずお読みください
- ご利用の際は本紙に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品の仕様は国内向けとなっています。海外ではご利用できません。
- 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部原因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害や、万が一本製品に記録された情報が消失してしまうことでの純粋経済損失につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

使用している警告表示の意味
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

注意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 警告
本製品をご自分で修理・分解・改造等目的以外の使用をしないでください。火災や感電のおそれがあります。
本製品の使用しない（一等は絶対に取り外さないでください）火災、けが、けが、感電、漏電などの事故または機器の故障の原因となります。必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。
本製品を分解したり、内部に触れたりしないでください。感電、けが、けがのおそれがあります。また機器故障の原因となります。
落としたり、衝撃を与えた場合は、すぐに使用を中止して電源アダプタを抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
煙が出たり、変な臭いや音が出たり、すぐに使用を中止して電源アダプタを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。お客様による修理は危険です。修理にお任せください。
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
本製品の内部に入ったり、本製品をゆすいたりした場合は、すぐに電源を切り、電源アダプタをコンセントから抜いて、当社にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。ご注意ください。
本製品内部に液体・金属・たばこの煙などの異物を入れないでください。
本製品の通風孔などから、内部に金属屑や燃えやすいためなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに電源アダプタをコンセントから抜いて、当社にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
本製品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと本製品の内部に熱がこもり、火災・機器故障の原因となります。ご注意ください。次のような使用法はしないでください。
・じゅうたんやカーペット（床暖房を含む）、布団などの上に置く
・テーブルクロスなどの布やレースを本製品に掛ける
・本機、タンスの中、押入れの中など風通しの悪い場所に置く
・紙、布などをのせたり立て掛けたりする
電源アダプタコードを束ねたり、許容量以上の配線をおやめください。火災の原因となることがあります。
電源アダプタをコンセントから抜くときは、必ず電源アダプタの差し込み口を持って抜いてください。電源アダプタコードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電の原因となることがあります。
本製品は場合により熱くなる場合がありますので、本製品の周辺に紙、布、荷物などやましいものは置かないようにしてください。

本製品を取り付け・使用する際は、必ず使用するパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。

本製品は医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死または重傷を負う可能性があります。社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。
故障の原因となりますので、本マニュアルで指定された以外の機器は取り付けしないでください。万一、機器などに不具合が発生しても弊社として一切責任を負いません。
本製品に触れ続けないでください。使用中に本製品表面が熱くなり、低温やけどを起こすおそれがあります。低温やけどは一定箇所に発熱体に触れたままになっているときなどに、肌に紅腫（こうしゅ）、水泡（すいほう）などの症状を起こすやけどのことです。特に肌の弱い方はご注意ください。

注意

電源アダプタがコンセントに接続されているときは、ぬれた手で本製品にさわらないでください。感電の原因となります。本製品をふるまや加減器のそばなど、湿度の高い所で設置および使用しないでください。火災・感電の原因となる場合があります。
電源アダプタは、必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対にお使いにならないでください。火災・感電の原因となります。
電源アダプタとコンセントの間のほころひは、定期的に（半年に1回程度）取り除いてください。火災の原因となる場合があります。
本製品はスタンドを下に、正しい向きに配置してください。横置きして使用した場合、内部の温度が上がり、火災や機器故障の原因となります。ご注意ください。
直射日光の当たる所や、ストーブ・ヒーターなどの発熱器のそばなど、温度の高くなる所に置かないでください。内部の温度が上がり、火災や機器故障の原因となる場合があります。
本製品の上に物をのせないでください。高温による火災の原因となる場合があります。
雷が発生したときは、電源アダプタをコンセントから抜いてください。また、壁のモジュラージャックからモジュラーケーブルも抜いてください。雷害によって、火災や感電、機器故障の原因となる場合があります。
モジュラーケーブルを抜いている場合は電話が使えないので、電話を使用している場合は電話機とモジュラージャックを直接モジュラーケーブルで繋いでください（電話加入権不要タイプのお客様を除く）。但し、雷害によって電話機とモジュラーケーブルが故障および破損する恐れがありますのでご注意ください。雷がやまったら再度接続してください。
詳しくは、お客様サポート／萬事対策
Yahoo! BBサービス (ybb.softbank.jp/rakurai) または、
SoftBankブロードバンドサービス (sbs.softbank.jp/rakurai) をご覧ください。
静電気による故障を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）の手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。人体などの静電気は、本製品を破損、またはデータ消失・破損させるおそれがあります。
長期間ご使用しないときは、安全のため必ず本製品の電源アダプタをコンセントから抜いてください。

お願い

- ペンシグ、シンナー、アルコールなどでは本製品をふき取らないでください。本体の变色や変形の原因となる場合があります。汚れがひどいときは、濡らした中性洗剤を付けた布をよきしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でから拭き取ってください。
電源を再投入する場合、電源を切った状態から30秒以上経った後、電源の再投入を行ってください。これを守らないと故障の原因となる場合があります。

Yahoo! BBサービスをご利用のお客様

各種お手続き・契約内容確認はこちら
(BB会員サービス)
ybb.softbank.jp/support/member

会員特典情報は こちら (Yahoo! BB会員専用ページ) bb.yahoo.co.jp ybb! 検索

SoftBank ブロードバンド サービスをご利用のお客様

各種お手続き・契約内容確認はこちら
(BB会員サービス)
sbs.softbank.jp/support/member

お問い合わせ先

Yahoo! BB SOHO サービスをご利用のお客様は別送のスターターバックに記載されているお問い合わせ先をご覧ください。

	工事状況のご確認	サービス内容・各種お手続きなど	機器設定・接続障害など	ご利用料金など
一般電話から	お申し込み状況確認センター (自動音声案内)	インフォメーションセンター	テクニカルサポートセンター	料金センター
携帯・PHSから	0120-981-488 (無料)	0800-1111-820 (無料) 03-6688-1970 (有料)	0800-2222-820 (無料) 03-6688-5120 (有料)	0120-665-265 (無料)
ADSL電話加入権 不要タイプの BBフォンサービスから	—	050-1120-1231 (無料)	—	—
受付時間	24時間	10:00～18:00	10:00～19:00	9:00～17:00
施設点検およびメンテナンス日を除く				

※ お電話の際には、お申し込み者氏名、お申し込み電話番号、お申し込み住所、別送のご利用開始のご案内(スターターバック)に記載しているカスタマーID、インターネットサービスプロバイダーIDをご用意ください。
※ お申し込み電話番号からお問い合わせの場合は、はじめに「186」をダイヤルしていただくと、発信者番号通知機能により当センターでの迅速な対応が可能となります。

発行元
ソフトバンクBB株式会社

P110063

「ソフトバンク」および、そのロゴは当社またはグループ会社の登録商標または商標です。
また、記載されている製品名および、サービス名は一般に各社の登録商標または商標です。
*本紙の一部または全部を無断複製、転載することを禁じます。
*本紙の製品に関する記述は情報提供を目的で書かれたものであり、保証するものではありません。
*記載内容は2011年6月1日現在のものです。

*サービス内容および、提供条件は改善等のため予告なく変更することがあります。
*Windowsは米国Microsoft Corporationの米国および、その他の国における登録商標です。
*Mac OSは米国Apple Inc.の登録商標または商標です。
*その他記載されている会社名やサービス名は、各社の登録商標または商標です。
*本紙の本文中には「TM」マークは明記していません。

SoftBank

P110063 BBフォン・ターミナルアダプター用


モデム接続ガイド

ご注意ください 別送の通信機器の種類により接続方法が異なります。

接続の際には機器に合った「モデム接続ガイド」をご確認のうえ Step1 へお進みください。

ADSL BBユニット

※特徴:筐体
(白ベース)




「モデム接続ガイド」の左上に「ADSL BBユニット用」の記載があるもの



BBフォン・ターミナルアダプター

※特徴:筐体
(黒ベース)



「モデム接続ガイド」の左上に「BBフォン・ターミナルアダプター用」の記載があるもの



はじめてでもカンタン らくらく接続！

