


# 5章

## 便利機能

こんな機能が利用できます .....	121
歩数計を見てみましょう .....	122
目覚ましを使ってみましょう .....	123
目覚ましの音を止めてみましょう .....	125
設定した目覚ましを解除してみましょう .....	126
カレンダーを見てみましょう .....	128
カレンダーに予定を登録しましょう .....	130
電卓を利用しましょう .....	136
こんなこともできます .....	138
こんなときは .....	139



# こんな機能が利用できます

便利



## 歩数計

1日の歩数を計測することができます。身長や体重などの身体情報を設定しておけば、消費カロリーや移動距離を算出することもできます。



## 目覚まし

毎日同じ時刻に目覚ましを鳴らすことができます。曜日を指定して動作させたり、起きるまで何度も音を鳴らしたりすることもできます。



## カレンダー

現在・過去・未来のカレンダーを確認したり、予定を登録したりすることができます。登録した予定はアラームや待受画面の表示でお知らせできます。



## 電卓

四則演算はもちろん、%計算やメモリ計算まで行える本格的な電卓です。海外通貨の換算や換算レートの設定も行えます。

便利機能


# 歩数計を見てください

## おもな使用ボタン



このケータイは歩数計が有効となっており、ケータイを身に着けて歩くと歩数が計測されます。どれくらい歩いたか見てみましょう。

## スタート



「歩数計を使う」が  
選択されています

## ゴール



## アドバイス

背面画面にも歩数が  
表示されます



背面画面の歩数表示は、  
次のときに更新されます。

- 時計表示が1分単位で更新されるとき
- 背面画面のライトが点灯するとき

前日の歩数、今日の歩数／歩行時間の目安などが表示されます。

# 目覚ましを使ってみましょう

便利


おもな使用ボタン

目覚ましを、毎朝7:30に鳴らすように設定してみましょう。



スタート


便利



「歩数計を使う」が  
選択されています


2回押す

写真



「目覚ましを使う」を  
選択します

OK



時刻を入力する画面  
が表示されます

次ページに続きます


便利機能

便利


OK

写真

0 わをん → 7 ま PQR5 → 3 さ DEF → 0 わをん

目覚ましを鳴らす  
時刻を入力する時刻は24時間制  
(4桁)で入力します

OK

「いいえ」が選択  
されています

ゴール

OK

目覚ましの一覧画面  
が表示されます「目覚まし1」として、毎日7時30分  
に目覚ましを鳴らすように設定され  
ました。

# 目覚ましの音を止めてみましょう

便利

## おもな使用ボタン




OK

スタート  
設定した時刻に  
音が鳴る



ゴール

OK



音が止まります

Ⓞやダイヤルボタンなどでも止まります。また、しばらくそのままにしても止まります。

便利機能

# 設定した目覚ましを解除してみましょう

おもな使用ボタン

目覚ましの設定を解除してみましょう。



Y!


便利

OK

写真

スタート


便利



「歩数計を使う」が  
選択されています

2回押す

写真



「目覚ましを使う」を  
選択します

OK



目覚ましの一覧画面  
が表示されます


Y!を押すと、目覚ましの項目を選んで変更できます。

## アドバイス

目覚ましの設定を解除しても、登録した内容は残っています


設定方法を選ぶ画面で「鳴らす」を選ぶと、過去に登録した内容を利用して再び目覚ましを設定できます。

OK



設定方法を選ぶ画面が表示されます

写真



「止める」を選択します

## ゴール

OK



「鳴」の表示が消えます



# カレンダーを見てみましょう

## おもな使用ボタン



\* 通話記録

# 通話記録



便利


メール

写真

今月のカレンダーを見てみましょう。登録した予定や、あらかじめ登録されている今日が何の日かが確認できます。


## スタート

便利



「歩数計を使う」が  
選択されています

写真



「カレンダーを見る」  
を選択します

OK



今日の日付が枠で  
囲まれています

⋮  
# を押すと1ヵ月ずつ先のカレンダーを表示  
できます。\* を押すと1ヵ月ずつ戻ります。

写真



枠が1週間後の  
日付に移動します


メール



枠が1日ずつ移動  
します

ゴール

OK



枠で囲まれた日の  
予定が表示されます

アドバイス

電話帳に誕生日を登録  
しているとき

誕生日を表すマークと、  
誕生日を登録している相  
手の名前が、カレンダー  
に表示されます。



カレンダー内は、**便利** **写真** **電話** **メール** を押して、  
上下左右に移動できます。

# カレンダーに予定を登録しましょう


おもな使用ボタン

「明日、晚7時半、町内会、個人予定」を例として、登録してみましょう。




スタート

便利



「歩数計を使う」が  
選択されています

写真



「カレンダーを見る」  
を選択します

OK



現在月のカレンダー  
が表示されます

4GH (2回) → 8TUV (6回) → 1あ (3回) → 5な JKL → 1あ (2回)

メール




枠を翌日に移動  
します

OK




「<新規登録>」が  
選択されています

OK



件名を入力する画面  
が表示されます

件名を入力する




「ちょうない」と  
表示されます

次ページに続きます


便利機能

写真




変換候補に「町内会」  
が表示されます

メール



「町内会」を選択  
します

OK




「町内会」が入力  
できました

OK




件名と合わせて表示されるマークを選びます。予定を分類したときに、もっとも近いと思われるものを選びましょう。

文字を入力して変換すると、それに  
続くと予測される候補が表示されます。




時間が未定のときは、「入力しない」を選びましょう。終日の予定として登録できます。

OK




「鳴らす」が選択されています

OK



「内容確認して登録する」が選択されています

OK



登録した内容が表示されます

ゴール

OK



## アドバイス

## 予定を登録すると

予定当日に、予定があることを表すマークが待受画面に表示されます。



## 予定の時刻になると

アラーム音が鳴り、予定の時刻がきたことをお知らせします。

- アラーム音が鳴っている間に $\odot$ やダイヤルボタンなどを押すと、音を止めて予定の詳細を見ることができます。確認が終わるときは、**OK**を押してください。





# 電卓を利用しましょう


## おもな使用ボタン



電卓を使って、「12345+98765」の計算をしてみましょう。

### スタート

便利



「歩数計を使う」が  
選択されています


3回押す

写真



「電卓を使う」を  
選択します

OK



電卓が表示されます

1あ → 2か → 3さ → 4た → 5な

12345を入力  
する




電話



「+」が表示されます


9ら → 8や → 7ま → 6は → 5な

98765を入力  
する



ゴール

OK



計算結果が表示  
されます

# こんなこともできます



## 電話番号を交換する

他のケータイと、電話番号やメールアドレスを無線(赤外線通信)でやりとりすることができます。



## 地図を見る

現在地の地図を画面に表示したり、目的地までのルートを確認したりすることができます。



## 拡大鏡を使う

新聞や書籍などの、小さな文字／写真を拡大して、画面に表示することができます。



## 自動世界時計を利用する

海外でケータイの電源を入れると、自動的に現地時間が表示されます。



## メモ帳を使う

手軽に文章を登録できます。覚え書きとしての利用はもちろん、メールへの引用も可能です。



## 操作方法を確認する

ボタンを押したときのはたらきや、マークの意味を確認することができます。



## 歩数が正しく計測できない

使いはじめの数歩は計測されないことがあります。また、実際の歩数と大きく異なるときは、身体情報を設定することをおすすめします。



## 毎日同じ時刻の予定を登録したい

くり返しの予定として登録すると便利です。また、毎年／毎月／毎週発生する予定を登録しておくこともできます。



## 目覚ましを海外で使うときは？

このケータイは、海外で電源を入れると目覚まし世界時計と連動するように設定されています。目覚ましの設定時間を変えずに利用できます。



## 電卓は何桁まで計算できる？

最大12桁(999,999,999,999)まで計算することができます。